



### Wichtige Masse für Ihre Planung

- lichtet Mass zwischen den Rundpfosten:  
ca. 2015-2025 mm
- Fundamentloch ca. 350-400 mm tief
- Pfostenüberstand Zaunmatte/Pfostenende ca. 50 mm
- Abstand Zaunmatte/Boden ca. 50 mm
- Zaunende: Einfachschelle Ø 34 mm
- Mittel- & Eckpfosten: Doppelschelle Ø 34 mm
- Torpfosten: Einfachschelle Ø 60 mm

### Zaunpfahlmontage

1. Fundamentlöcher ausheben
2. Richtschnur auf Oberkante Zaunhöhe ziehen
3. Richtschnur mit Wasserwaage ausrichten
4. Zaunpfähle einsetzen
5. Zaunpfähle einbetonieren und ausrichten
6. Beton abbinden lassen

### Zubehörmontage

1. Einfach- und Doppelschellen vormontieren
2. Zaunelemente einsetzen
3. mit Wasserwaage einrichten
4. Schellenschrauben festziehen



### Tormontage

1. Fundamentlöcher für Torpfosten ausheben
2. Torpfosten einsetzen (Achtung! Tormass Mitte/ Mitte Pfosten beachten)
3. Fundamentlöcher mit Beton auffüllen
4. Pfosten mit Wasserwaage ausrichten
5. Beton gut festigen
6. Beton abbinden lassen
7. Torflügel einhängen
8. Torflügel durch Verstellen der Muttern an den Toraufhängungen ausrichten
9. Muttern an den Toraufhängungen festziehen
10. Rohrrahmenschloss einsetzen und festschrauben
11. Drücker und Buntbart einsetzen (bei Bedarf Buntbarteinsatz durch Profilzylinder ersetzen)
12. Toranschlag anbringen