

## **Mode d'emploi et consignes de sécurité**

### **Pistolets à colle**

Mini: Art. n° 6 1837 021 / 022

Profi: Art. n° 6 1837 061 / 062

Sans câble: Art. n° 6 1837 071

#### Contenu:

1 pistolet à colle  
1 support  
2 bâtons de colle  
1 mode d'emploi

#### Données techniques:

Modèle: Mini, Profi, sans câble

Tension nominale: 220-240 V ~ 50 Hz (courant alternatif)

Puissance nominale: 10-60 W

Température de fonctionnement: 105-140°C

Temps de chauffe: env. 5 minutes

Classe de protection II (double isolation)

Longueur de câble: 150cm (Mini), 130cm (Profi), 180cm (sans câble)

Prise euro: Prise type C

Adapté pour les bâtons de colle courants de 7,5 mm de diamètre (mini+sans câble) et 11,5 mm (profi)

#### Indication concernant le câble électrique:

Si le câble électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fournisseur, le service après-vente du fournisseur ou tout autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger. (Raccordement Y d'après EN 60335)

#### Utilisation conforme:

Le pistolet à colle est adapté pour coller rapidement des matériaux sensibles à la chaleur comme papier, fleurs, bois, carton, emballages, plastique, cuir, céramique, verre et tissu. Le matériau à coller doit être propre, sec et non gras. Pour usage domestique uniquement.

#### Consigne de sécurité

Lisez ces consignes attentivement avant d'utiliser le pistolet à colle. Le non-respect des consignes peut provoquer électrocution, brûlures et/ou des blessures graves.

L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental, ou manquant d'expérience ou de connaissance sous l'encadrement et les instructions nécessaires par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être fait par les enfants sans surveillance.

**Risque de brûlures !** La colle chaude et certaines parties de l'appareil peuvent provoquer des brûlures. La colle et l'embout du pistolet peuvent atteindre des températures allant jusqu'à 170°C. NE PAS toucher l'embout chaud ou la colle fondue. Ne laissez pas la colle chaude toucher des personnes ou des animaux. En cas de contact avec la peau, plonger immédiatement la peau quelques minutes dans l'eau froide. N'essayez pas d'enlever la colle de la peau. Tenir l'appareil seulement par la poignée. Utiliser l'appareil seulement à l'intérieur.

Portez des lunettes de sécurité.

Posez toujours le pistolet à colle sur la poignée ou le support.

Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé ou si vous faites une pause.

Évitez le contact avec l'eau ou des solvants. Danger d'électrocution !

Utilisez un support de travail. Les surfaces sensibles pourraient être endommagées par la colle chaude. Après utilisation il peut encore y avoir des gouttes de colle.

Les tâches de colle ne s'enlèvent plus des vêtements.

### Mise en fonction et fonctionnement:

Montez l'appareil sur le support en accrochant la pince dans les deux ouvertures prévues à la pointe du pistolet à colle. Maintenant vous pouvez poser le pistolet à colle de façon sécurisée pendant le temps de chauffe, le travail et le refroidissement.

Le support a deux positions. Si vous le mettez vers l'avant vous pouvez poser l'appareil de façon sécurisée sur la poignée et le support. Pour coller sans encombre, rabattre le support vers l'arrière.

- Branchez le pistolet à colle.
- Posez le pistolet à colle sur la poignée sur le support.
- Chargez le bâton de colle par l'arrière du pistolet et laissez chauffer environ 5 minutes. Le pistolet à colle est maintenant en fonction.
- Chargez un autre bâton de colle dès que la fin du bâton de colle est visible dans la fenêtre prévue à cet effet.
- Appliquez la colle en faisant des points sur la surface à coller et collez ensemble les ouvrages dans les 15-20 secondes et pressez de façon régulière durant env. 30 secondes.

### Nettoyage et stockage:

Le pistolet à colle ne nécessite pas de maintenance.

ATTENTION: Laissez refroidir le pistolet à colle avant chaque nettoyage. Risque de brûlures !

Débrancher l'appareil avant le nettoyage ! Ne jamais immerger le pistolet à colle dans l'eau. Il ne doit pas y avoir de liquides à l'intérieur de l'appareil. Risque d'électrocution ! Utilisez un chiffon pour nettoyer l'enveloppe de l'appareil. Ne jamais utiliser de benzine, de solvant ou de nettoyant pouvant aggraver le plastique.

Laissez refroidir complètement l'appareil avant de le ranger.

### Traitement des déchets:

**Ne pas jeter vos appareils électriques dans la poubelle domestique !** Selon les directives européennes 2012/19/EU les appareils électriques doivent être recyclés. Utilisez les points de collectes prévus à cet effet.

Faites recycler les matériaux d'emballage.



Fabriqué pour:

GLOREX GmbH  
Großmattstraße 17  
79618 Rheinfelden