

Wichtig, für ev. spätere Bezugnahme aufbewahren und sorgfältig lesen.

Die bei Bierzeltgarnituren verwendete Materialien sind nur bedingt für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet.

Um das natürliche Aussehen möglichst lange zu erhalten, sollten Sie nachfolgende Hinweise beachten:

a.) Vergewissern Sie sich beim Aufstellen der Bierzeltgarnitur, dass die Metallgestelle vollständig in den Schnappschlössern eingerastet sind. Das Gestell darf sich ohne Betätigung des Hebels am Schnappschloss nicht lösen lassen.

b.) Im Allgemeinen sollte die Bierzeltgarnitur vor Witterungseinflüssen, wie Regen oder Sonne, sowie starken Temperaturschwankungen geschützt werden. Wird das Holz dennoch direkt der Witterung ausgesetzt, kann es zu Haarrissbildungen und Veränderungen der Farbe und Form kommen, was auf Grund des lebendigen Materials Holz ein normaler Vorgang ist. Es handelt sich hier um eine spezifische Eigenschaft von Holz und kann trotz bester Verarbeitung nicht ausgeschlossen werden. Dies ist kein Grund zur Reklamation. Das Kippen der Möbel um Wasseransammlungen bei Regen zu vermeiden, verzögert die Rissbildungen und die Veränderungen der Farbe, hält diesen Prozess jedoch nicht auf.

c.) Eine regelmäßige Nachbehandlung mit geeigneten Holzpflegemitteln für Nadelholz wird empfohlen, ebenso das Nachziehen der Schrauben.

d.) Um Beschädigungen auf empfindlichen Fußböden w. z. Bsp. Parkett durch die Bierzeltgarnitur zu vermeiden, sollten Sie diese durch den Einsatz von handelsüblichen Bodenschonern schützen.

Bei Nichtbeachtung der Pflegehinweise, Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder bei Gewaltanwendung können keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden.