

MOOD®

MOOD®




### Montage- und Bedienungsanleitung

### Notice d'installation et d'utilisation

### Istruzioni per il montaggio e l'utilizzo

### Installation and Operating Instructions

**GIRONA**  
STEHLEUCHE | LAMPADAIRE |  
LAMPADA A STELO | FLOOR LAMP



Exklusiv von JUMBO:  
unsere starken Marken.

Exclusivité JUMBO:  
nos marques fortes.

Un'esclusiva JUMBO:  
i nostri marchi forti.



Hergestellt in China | Fabriqué en Chine | Fabricato in Cina | Made in China  
CH-Import & Distribution exklusiv durch:  
Jumbo-Markt AG, Industriestrasse 34, 8305 Dietlikon, Tel. +41 848 11 33 11  
jumbo.ch

2021.01.08

## Montage- und Bedienungsanleitung

GIRONA

STEHLEUCHTE

Modell: HP1419D-F

### Spezifikation






Material: Metall und Kunststoff  
LED-Treiber modell: HSP24-12V  
LED-Treiber EINGANG : 220-240V ~ 50/60Hz  
LED-Treiber AUSGANG : 12V d.c. 2A  
Leuchte EINGANG : 12V d.c. 2A

Nennleistung: 21W  
Leuchtmittel: LED  
Abmessungen: 320 mm x 220 mm x 1585 mm  
IP-Klasse: 20

### Wichtige Sicherheitshinweise

- Die beigefügten Anleitungen sind Voraussetzung für die ordnungsgemäße Installation, den Einbau oder Montage und Inbetriebnahme. Anleitung aufbewahren! Die technischen Daten auf dem Produkt sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten. Studieren Sie gründlich die beigefügten Anleitungen und Sicherheitshinweise!
- Bitte diese Anweisungen vor Montage und Einsatz sorgfältig durchlesen.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf, um Informationen später darin nachlesen zu können.
- Bewahren Sie dieses Produkt für Kinder und Unbefugte unzugänglich auf.
- Warnung: Falls das Kabel beschädigt werden sollte, darf es nur vom Hersteller, einem Service-Beauftragten des Herstellers oder einer gleichwertig qualifizierten Person ausgetauscht werden, damit es nicht zu Gefährdungen kommt.
- Bevor die Leuchte zum ersten Mal angeschlossen wird, prüfen, ob Ihre Spannung, der auf dem Etikett angegebenen entspricht.
- Zum Tragen der Leuchte nicht das Kabel benutzen. Zum Trennen von der Steckdose nicht am Kabel, sondern am Stecker ziehen.
- Vor dem Reinigen von der Steckdose trennen. Den Sockel mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Die Leuchte, das Kabel und der Netzstecker dürfen nicht mit Flüssigkeit in Berührung kommen. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.
- Wenn ein elektrisches Gerät in Wasser gefallen ist, nicht direkt herausholen. Immer zuerst den Strom ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Nicht auswechselbare Lichtquelle vom Benutzer.  
Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle sollte nur vom Hersteller, einem Service-Beauftragten oder einer gleichwertig qualifizierten Person ersetzt werden.

### Symbolerklärung

-  Entspricht den für das Produkt massgeblichen europäischen Bestimmungen - Für das Licht.
-  Elektrogerät der Klasse 3 - Für das Licht.
-  Elektrogerät der Klasse 2 - Für den Adapter.
-  Dieses Produkt ist nur für die Nutzung in Innenräumen konzipiert. Diese Leuchte niemals im Freien verwenden.
-  Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts tragen Sie zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzieren eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. eit und die Umwelt.

### Reinigung

Zur Reinigung der Leuchte die Stromversorgung ausschalten und die Leuchte abkühlen lassen. Die Leuchte mit einem weichen Stoff reinigen (falls notwendig leicht angefeuchtet). Nie Alkohol, Lösungsmittel oder ähnliche Produkte verwenden, diese könnten die Leuchte beschädigen.

**D**

## Notice d'installation et d'utilisation

GIRONA

LAMPADAIRE

Article: HP1419D-F






### Caractéristiques techniques

Matériau : métal et plastique  
Driver de LED réf. n° HSP24-12V  
Tension ENTRÉE du driver de LED : 220-240V ~ 50/60Hz  
Tension SORTIE du driver de LED : 12V d.c. 2A  
Tension ENTRÉE du luminaire : 12V d.c. 2A  
Puissance nominale : 20 W+4.5 W  
Ampoule : 21W  
Dimensions : 320 mm x 220 mm x 1585 mm  
Classe IP : 20

### Instructions de sécurité importantes

- Les instructions jointes sont la condition préalable à une installation conforme, l'encastrement ou le montage et la mise en service. Conserver les instructions ! Tenir compte des caractéristiques techniques mentionnées sur le produit. Sous réserve de modifications techniques. Veuillez lire intégralement et attentivement les instructions jointes et les consignes de sécurité !
- Lisez les instructions attentivement avant l'installation et l'utilisation.
- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- Gardez ce produit hors de la portée des enfants ou des personnes non autorisées.
- Avertissement: si le câble d'alimentation est endommagé, il devra exclusivement être remplacé par le revendeur, son agent ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Avant de brancher le produit à l'alimentation assurez-vous que la tension nominale indiquée sur son étiquette signalétique correspond à la tension de votre alimentation.
- Ne portez pas la lampe par son cordon d'alimentation et ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher la fiche de la prise électrique.
- Débranchez le lampadaire de la prise électrique avant le nettoyage, et nettoyez la base avec un chiffon sec.
- Pour prévenir un choc électrique, ne laissez jamais la lampe, le cordon d'alimentation ou la fiche entrer en contact avec aucune sorte de liquide.
- N'essayez jamais d'atteindre un appareil qui est tombé dans de l'eau. Mettez immédiatement l'appareil hors tension et retirez la fiche d'alimentation.
- Source lumineuse non remplaçable par l'utilisateur.  
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent ou une personne de qualification similaire.

### Explication des symboles

-  Conforme aux réglementations européennes s'appliquant au produit - Pour le luminaire.
-  Appareil de Classe 3 - Pour le luminaire.
-  Appareil de Classe 2 - Pour l'adaptateur.
-  Ce produit a été conçu pour une utilisation à l'intérieur uniquement: Ne jamais utiliser cette lampe à l'extérieur.
-  Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.

### Nettoyage

Pour nettoyer la lampe, couper l'alimentation électrique et attendre qu'elle ait refroidi. Nettoyer avec un tissu doux (légèrement humidifié si besoin). Ne jamais utiliser d'alcool, de solvants ou de produits similaires: ceux-ci pourraient endommager les lampes.

**F**

## Istruzioni per l'installazione e l'utilizzo

GIRONA

LAMPADA A STELO

Modello: HP1419D-F






### Specifiche tecniche

Materiale: metallo e plastica  
Driver LED mod. n° HSP24-12V  
Tensione INGRESSO driver LED : 220-240V ~ 50/60Hz  
Tensione USCITA driver LED : 12V d.c. 2A  
Tensione INGRESSO della lampada : 12V d.c. 2A  
Potenza nominale: 21W  
Lampadina: LED  
Dimensioni: 320 mm x 220 mm x 1585 mm  
Classe IP: 20

### Istruzioni di sicurezza

- Le istruzioni allegato costituiscono la premessa fondamentale per installare, integrare/montare e mettere in funzione correttamente il prodotto. Conservare le istruzioni! Prestare sempre attenzione alle specifiche tecniche riportate sul prodotto. Con riserva di modifiche tecniche. Leggere attentamente le istruzioni e le indicazioni di sicurezza fornite.
- Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di procedere all'installazione e utilizzare il prodotto.
- Conservare queste istruzioni per consultazioni future.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Avvertenza: in caso di danni al cavo di alimentazione, rivolgersi al proprio rivenditore o ad un tecnico specializzato.
- Prima di collegare la lampada per la prima volta, verificare che la tensione indicata sulla etichetta corrisponda alla tensione di rete.
- Non trascinare la lampada per il cavo né tirare il cavo per rimuovere la spina dalla presa.
- Scollare la presa prima di qualsiasi operazione di pulizia e pulire la base con un panno umido.
- Per scongiurare il rischio di scosse elettriche, evitare che la lampada, il cavo o la spina entrino in contatto con qualsiasi tipo di liquido.
- Non toccare mai una lampada caduta in acqua, disattivare immediatamente l'alimentazione di corrente e scollegare la presa. Sorgente luminosa non sostituibile dall'utente.
- La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente o da una persona qualificata.

### Significato dei simboli

-  Conforme alle regolamenti europei applicabili ai prodotti - Per la luce.
-  Apparecchio di Classe 3 - Per la luce.
-  Apparecchio di Classe 2 - Per l'adattatore.
-  Questo prodotto è progettato solo per l'uso interno: non usare mai la lampada all'esterno.
-  Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente.

### Pulizia

Prima di pulire la lampada, disattivare l'alimentazione e aspettare che la lampadina si sia raffreddata. Pulire con un panno morbido, se necessario inumidirlo leggermente. Non usare mai alcol, solventi o prodotti simili: potrebbero danneggiare la lampada.

**I**

## Installation and Operating Instructions

GIRONA

FLOOR LAMP

Model: HP1419D-F






### Specification

Material: metal and plastic  
LED driver n° HSP24-12V  
INPUT of LED driver : 220-240V ~ 50/60Hz  
OUTPUT of LED driver: 12V d.c. 2A  
INPUT of LED luminaire part : 12V d.c. 2A  
Rated power: 21W  
Bulb: LED  
Dimensions: 320 mm x 220 mm x 1585 mm  
IP-Class: 20

### Important safeguards

- The following instructions are essential for proper installation, assembly, mounting and operation. Please keep these instructions for future reference! Always refer to the technical data on the product. Subject to technical alterations. Please read the following (safety) instructions carefully!
- Please read this instruction carefully before installation and use.
- Keep this manual for further reference.
- Keep this product out of reach of children or any unauthorized persons.
- If the cable damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- Before the first connecting of the appliance ensure that voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage.
- Do not carry the lamp by the cable or pull the cable to remove the plug from the socket.
- Unplug from the socket before cleaning, and clean the base with a dry cloth.
- To protect against electric shock, never allow the lamp, cable or plug to come into contact with any type of liquid.
- Never reach for any appliance that has fallen into water, switch off the power supply at the mains immediately and unplug.
- Non-user replaceable light source.  
The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

### Symbol explanation

-  Complies with European regulations applicable to this product - the one for lighting.
-  A Class 3 product - the one for lighting.
-  A Class II product - the one for ladapter.
-  This product is designed for indoor use only. Never use them outdoors.
-  The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.

### Cleaning

Turn off the power to clean the lamp and let the lamp cool. Clean the lamp with a soft cloth (if necessary, slightly moistened). Never use alcohol, solvents or similar cleader, they could damage the lamp.

**GB**