KARCHER

Teppich- und Polsterreiniger RM 519

Flüssiges Reinigungsmittel mit Schnelltrocken-Formel für die Reinigung zwischendurch. Geeignet für Teppichböden, Teppiche, Polster, Autositze etc.





Eigenschaften

- Besonders schnell trocknend
- Reinigt gründlich
- Für die Reinigung zwischendurch
- Abgestimmt auf Geräte von Kärcher mit garantierter Materialverträglichkeit
- Der Flaschenkörper besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff
- Made in Germany

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Waschsauger
- Sprühextraktionsgeräte

Anwendungsgebiete

Teppichböden Teppiche

Polster

Autositze

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
11	6 Stück	6.295-771.0

Teppich- und Polsterreiniger RM 519, 0.011-653.0, 2025-04-02



Anwendung

Waschsauger

- Je nach Verschmutzung den Frischwassertank mit 100-200 ml Reiniger pro 4 l Wasser (< 50 °C) auffüllen. Bei kleinerem Tank entsprechend weniger verwenden. Im Anschluss gleichzeitig einsprühen und absaugen. Nicht nachspülen. Bei starker Verschmutzung vorsprühen, 5 min einwirken lassen, absaugen.
- Bei stark saugenden Textilien (Wolle) nach dem Reinigen noch einmal absaugen.

Verarbeitungshinweise

- Oberflächen auf Wasserbeständigkeit und Farbechtheit prüfen.
- Raum gut lüften.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

■ P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.