

## **Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise für Heißklebepistolen**

Mini: Art-Nr. 6 1837 021 / 022

Profi: Art-Nr. 6 1837 061 / 062

Kabellos: Art-Nr. 6 1837 071

### Lieferumfang:

- 1 Heißklebepistole
- 1 Geräteständer
- 2 Klebestifte
- 1 Bedienungsanleitung

### Technische Daten:

Modell: Mini, Profi, Kabellos

Bemessungsspannung: 220-240 V ~ 50 Hz (Wechselstrom)

Bemessungsaufnahme: 10-60 W

Betriebstemperatur: 105-140°C

Aufheizzeit: ca. 5 Minuten

Schutzklasse II (Doppelisolierung)

Kabellänge: 150cm (Mini), 130cm (Profi), 180cm (Kabellos)

Eurostecker: Stecker Typ C

Geeignet für gängige Klebestifte mit 7,5 mm Durchmesser (Mini+Kabellos) und 11,5 mm (Profi)

### Hinweis zum Anschlusskabel:

Wenn das Anschlusskabel des Geräts beschädigt wird/ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden (Anschlussart Y nach EN 60335)

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Die Klebepistole ist bestimmt zum schnellen Verkleben von hitzeempfindlichen Materialien wie Papier, Blumen, Holz, Karton, Verpackungen, Kunststoff, Leder, Keramik, Glas und Gewebe. Das zu klebende Material muss sauber, trocken und fettfrei sein. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

### Sicherheitshinweise

Bitte lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Nichtbeachtung kann elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt werden oder von dieser im sicheren Umgang eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

**Verbrennungsgefahr!** Heißer Klebstoff und Geräteteile können zu Verbrennungen führen. Der Kleber und die Düse können bis zu 170°C heiß werden. Berühren Sie NICHT die heiße Düse oder den schmelzenden Klebstoff. Lassen Sie den heißen Kleber nicht auf Personen oder Tiere gelangen. Bei Hautkontakt sofort die betroffene Stelle einige Minuten mit kaltem Wasser kühlen. Versuchen Sie nicht, den Klebstoff von der Haut zu entfernen. Fassen Sie das Gerät nur am Griff an.

Nur zur Verwendung in geschlossenen Räumen bestimmt.

Tragen Sie bei der Arbeit eine Schutzbrille.

Stellen Sie die Klebepistole immer auf dem Griff und dem Geräteständer ab.  
Ziehen Sie bei Nichtbenutzung/Arbeitspausen immer den Netzstecker.  
Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser und Lösungsmitteln. Gefahr eines Stromschlags!  
Verwenden Sie eine Arbeitsunterlage. Empfindliche Flächen können durch den heißen Kleber beschädigt werden. Nach dem Gebrauch kann es zum leichten Nachtropfen des Klebstoffs kommen. Klebstoffflecken auf Kleidung lassen sich nicht mehr entfernen.

### Inbetriebnahme und Betrieb:

Montieren Sie den Geräteständer am Gerät, indem Sie die Klammer in die beiden kleinen Öffnungen an der Pistolenspitze einhängen. Nun können Sie das Gerät zum Aufheizen, während der Arbeit und zum Abkühlen sicher abstellen.

Der Geräteständer kann in zwei Positionen arretiert werden. Wenn Sie ihn nach vorne klappen, können Sie das Gerät sicher auf dem Griff und dem Ständer abstellen. Um ungehindert kleben zu können, klappen Sie den Geräteständer nach hinten.

- Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose an.
- Stellen Sie die Klebepistole auf dem Geräteständer und dem Griff ab.
- Schieben Sie einen Klebestift durch die Einfüllöffnung in den Vorschubkanal und lassen Sie das Gerät ca. 5 Minuten aufheizen. Das Gerät ist nun betriebsbereit.
- Schieben Sie einen weiteren Klebestift in das Gerät, sobald im Sichtfenster der Pistole das Ende des Klebestifts sichtbar ist.
- Tragen Sie den Kleber punktförmig auf die Klebefläche auf, führen die Werkstücke innerhalb von 15-20 Sekunden zusammen und üben über ca. 30 Sekunden einen gleichmäßigen Druck aus.

### Reinigung und Lagerung:

Die Heißklebepistole ist wartungsfrei.

**ACHTUNG:** Lassen Sie die Klebepistole vor jeder Reinigung ausreichend abkühlen.

Verbrennungsgefahr!

Vor dem Reinigen den Netzstecker aus der Steckdose ziehen! Klebepistole niemals zum Reinigen in Wasser tauchen. Es dürfen keine Flüssigkeiten ins Innere des Geräts gelangen. Stromschlaggefahr!  
Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein Tuch. Verwenden Sie niemals Benzin, Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff angreifen.

Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es wegpacken

### Entsorgung:

**Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!** Gemäß EU-Richtlinie 2012/19/EU müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Unbrauchbar gewordene elektrische Geräte sind in den dafür vorgesehenen öffentlichen Entsorgungsstellen abzugeben.

Führen Sie die Verpackungsmaterialien dem Recycling zu.



Hergestellt für:

GLOREX GmbH  
Großmattstraße 17  
79618 Rheinfeldern