



DE Aufbauanleitung Seitendach für Gerätehaus „HighLine®“

- (GB) Assembly manual side canopy for garden shed "Highline®"
- (FR) Notice de montage de l'auvent pour l'abri de jardin "Highline®"
- (NL) Opbouwbeschrijving Zijdak berging "Highline®"
- (ES) Instrucciones de montaje Techo lateral para el modelo "Highline®"
- (IT) Istruzioni di montaggio per tetto laterale della Casetta portattrezzi "Highline®"
- (DK) Monteringsvejledning Sidetag til Redskabsrum "Highline®"



Poščite vaš prevod na ...
Najděte svůj překlad ...
Hitta din översättning ...
Finn din oversettelse ...
Találja meg fordítását ...



Wichtige Punkte für den Aufbau!

Vorliegende Aufbauanleitung zeigt den Zusammenbau vom Seitendach „HighLine“ Größe „H3“; sie gilt sinngemäß auch für die Größe „H2“, „H4“ und „H5“. Für einige Montageschritte benötigen Sie 1 bis 2 Helfer.

- (GB) **Important details regarding assembly!** The available assembly manual shows the installation of the side canopy for "HighLine" size "H3"; it is also valid for size "H2", "H4" and "H5". For several assembly steps additional assistance of 1 or 2 people will be required.
- (FR) **Points importants lors du montage!** Cette notice de montage décrit l'assemblage de l'avant-toit "HighLine" taille « H3 »; celle-ci est aussi valable pour la taille « H2 », « H4 » et « H5 ». Pour certaines étapes, demandez l'aide d'une ou deux personnes.
- (NL) **Deze opbouwbeschrijving toont de opbouw van het zijdak Highline , grootte H3** Voor enkele montage stappen heeft u 1 of 2 extra mensen nodig.
- (ES) **Notas importantes para el montaje:** Estas instrucciones de montaje muestran el montaje del techo lateral „HighLine“ tamaño „H3“. También son válidas para el tamaño H2, H4 y H5. Es recomendable realizar el montaje entre dos o tres personas.
- (IT) **Indicazioni importanti per il montaggio!** Le istruzioni di montaggio mostrano il montaggio della tettoia "HighLine" misura "H3"; per analogia sono valide anche per la misura "H2", "H4", "H5". Per alcune fasi di assemblaggio vi serviranno 1 - 2 aiutanti.
- (DK) **Vigtige punkter ved samling!** Denne montagevejledning viser sammenbygning af sideoverdækning „HighLine“ størrelse „H3“. ;gælder også for størrelse "H2", "H4" og "H5". Ved flere punkter af opsætningen er yderligere hjælp påkrævet af 1 eller 2 personer.



Um Kratzer zu vermeiden, verwenden Sie bitte geeignete Unterlagen!

- (GB) Please use a suitable underlay to avoid scratches!
- (FR) Pour éviter les rayures, utilisez les supports appropriés!
- (NL) Om krassen te voorkomen raden wij u aan er iets onder te leggen!
- (ES) Por favor, coloque en el suelo una base protectora adecuada para evitar posibles arañazos.
- (IT) Utilizzare una base adatta per evitare graffi!
- (DK) Benyt venligst et passende underlag for at undgå skrammer!



Verwenden Sie bei der Montage Arbeitshandschuhe!

- (GB) Wear working gloves!
- (ES) Utilice unos guantes de trabajo.
- (FR) Portez des gants de travail
- (IT) Utilizzare guanti da lavoro
- (NL) Handschoenen gebruiken!
- (DK) Brug arbejdshandsker!



Nicht bei Wind aufbauen!


- (GB) Do not assemble the shed on a windy day!
- (ES) No monte la caseta si hace mucho viento.
- (FR) Ne pas assembler quand il y a du vent !
- (IT) Non montare la casetta in giornate di vento!
- (NL) Niet bij wind opbouwen!
- (DK) Saml ikke skuret på en blæsende dag!



Maßstabsgerechte Abbildungen der zu verwendenden Schrauben:

- (GB) Scale drawing 1:1 of the screws in use
- (ES) Reproducción a escala 1:1 de los tornillos que se utilizan para el montaje.
- (FR) Reproduction selon l'échelle 1:1.
- (IT) Immagine in scala delle viti da utilizzare!
- (NL) Afbelding : schaal 1:1 (ware grootte)
- (DK) Skala tegning af skruer er 1:1

M 1:1



Haus - Symbol:


Betreffendes Bauteil wurde vom Gerätehaus abgebaut und wird wieder beim Aufbau des Seitendaches benötigt.



- (GB) **House - symbol:** The corresponding part has been disassembled from the garden shed and will be needed again for assembly of the side canopy.
- (FR) **Symbole abri:** Ces éléments de construction de l'abri doivent être démontés et seront à nouveau nécessaires pour le montage de l'avant-toit.
- (NL) **Bergring-symbool:** Desbetreffend onderdeel moet bij de bergring worden weggehaald en bij de opbouw van het zijdak weer worden bevestigd.
- (ES) **Casetta- Símbolo:** El componente relevante fue desmantelado por la caseta y se necesita nuevamente para la construcción del techo lateral
- (IT) **Casetta - Simbolo:** L'elemento in questione è stato smontato dalla Casetta portattrezzi ed è necessario per il montaggio del tetto laterale.
- (DK) **Hus - Symbol:** Den angivne komponent er demonteret af skuret og er nødvendig igen for konstruktionen af Sidetaget.

! Schraubverbindungen grundsätzlich erst am Ende der Montage festziehen!

- (GB) Nuts not to be tightened before the end of assembly!
(FR) Ne serrer les écrous à fond qu'à la fin du montage!
(NL) Schroeven pas aan het einde van de montage vastdraaien!
(ES) En principio, no apriete fijamente las tuercas hasta que no haya terminado de montar la caseta.
(IT) I dadi devono essere serrati a fondo soltanto alla fine del montaggio!
(DK) Møtrikkerne må ikke strammes før slutningen af opsætningen!



Pflege und Wartung

- Sonnenmilch und andere Cremen mit Wasser und Seife entfernen.
- Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden!
- Laub vom Dach regelmäßig entfernen!
- Dachrinnenauslauf kontrollieren!
- Tiefe Kratzer sofort mit beiliegendem Lack ausbessern!

(EN) Care and maintenance

- Remove suntan lotion or any other creams with water and rinse aid!
- Do not use abrasive cleaning agents!
- Keep the roof free of leaves!
- Check the gutter!
- Touch-up scratches immediately with the paint provided.

(FR) Entretien et maintenance

- Nettoyez uniquement avec de l'eau les crèmes solaires et autres crèmes (pas de nettoyant chimique).
- Ne pas utiliser de produits nettoyant abrasifs!
- Débarrassez vous régulièrement des feuilles mortes sur le toit!
- Contrôlez l'évacuation de la gouttière!
- Corrigez immédiatement les rayures avec la laque jointe!

(NL) Onderhoud

- Zonnebrandolie/melk en andere cremes met water en glansmiddel verwijderen.
- Gebruik geen schuurmiddelen!
- Regelmatig bladeren van dak verwijderen!
- Dakgootuitloop controleren.
- Krassen direct met de meegeleverde lak behandelen.

(ES) Cuidado y mantenimiento

- Evite dejar huellas o restos de cremas solares sobre la chapa. Limpie la caseta siempre con agua y jabón.
- No utilice ningún producto para fregar. En general, evite siempre cualquier producto químico para limpiar la caseta.
- Mantenga el tejado libre de hojas secas. Controle el desague del canalón.
- Repare los arañazos lo antes posible con el barniz que se incluye.

(IT) Manutenzione

- Rimuovere crema solare e altre creme con acqua e brillantante!
- Non utilizzare detergenti contenenti sostanze aggressive!
- Mantenere il tetto libero da foglie!
- Controllare la grondaia!
- Ritoccare immediatamente eventuali graffi con la vernice fornita nella confezione!

(DK) Pleje og vedligeholdelse

- Fjern solcreme eller andre typer af creme med vand og rensemiddel!
- Brug ikke aggressive rengøringsmidler!
- Hold taget fri for blade!
- Kontroller rendestenen!
- Ved skrammer, brug straks malingen som er stillet til rådighed!

ACHTUNG ATTENTION | ATTENTION | ATTENTIE | ATENCIÓN | ATTENZIONE | OBS.

Die Verankerung ist wichtig, denken Sie an Sturmböen! Beim Seitendach ist ausschließlich ein Beton- bzw. Punktfundament zu empfehlen.



Do not forget to anchor the shed against gale force wind! For the side canopy, we exclusively recommend a concrete or point foundation.

L'ancrage est important, pensez aux rafales de vent! Avec l'avant, seules les fondations en béton ou par point sont recommandées.

Verankering niet vergeten! Voor het zijdak wordt een beton- of puntfundering aanbevolen

El anclaje es muy importante. Piense por ejemplo en rachas fuertes de viento. Para el techo lateral solo se recomienda una base de hormigón.


L'ancoraggio della casetta è importante - pericolo in caso di raffiche di vento! per il tetto laterale consigliamo unicamente il basamento in calcestruzzo ossia il basamento puntiforme

Glem ikke at forankre skuret mod vinde af stormstyrke. Ved montage af Sidetag, anbefales et støbt punktfundament i beton.




Standardpaket

Standard package · Colis standard · Standaardpakket · Paquete estándar · Pacchetto standard · Standard pakke




Größenabhängiges Paket

size-related parcel · Colis dépendant de la taille · Grootte afhankelijk pakket · Tamaño varía según el paquete · Pacchetto dipendente dalle dimensioni · størrelse afhængig pakke




Dachpaket

Roof package · Carton du toit · Dakpakket · Paquete de cubierta · Pacco del tetto · Tagpakte




Demontage Bauteile AJ / AA / AB

Dismantling part - Démonter le ressort à gaz





1.

 (SP)	H2: 2x H3: 2x H4: 2x H5: 2x	M5 x 10	 (D1)	H2: 8x H3: 8x H4: 8x H5: 8x
--	--------------------------------------	---------	--	--------------------------------------



2.

	H2: 1x H3: 1x H4: 1x H5: 1x	M5 x 10		H2: 4x H3: 6x H4: 6x H5: 8x	M5 s=1,2 - 1,6		H2: 8x H3: 10x H4: 12x H5: 14x
---	--------------------------------------	---------	---	--------------------------------------	----------------	---	---



Alle in diesem Aufbauschritt verwendete Schrauben festziehen!
Tighten all screws needed in this work step!

3.


H2: 1x
H3: 1x
H4: 1x
H5: 1x



H2: 1x
H3: 1x
H4: 1x
H5: 1x




H2: 1x
H3: 1x
H4: 1x
H5: 1x



4.

 SN	H2: 1x H3: 1x H4: 1x H5: 1x	 SO	H2: 1x H3: 1x H4: 1x H5: 1x	 M8 x 20	 D1	H2: 6x H3: 6x H4: 6x H5: 6x
--	--------------------------------------	--	--------------------------------------	---	--	--------------------------------------



Alle in diesem Aufbauschritt verwendete Schrauben festziehen!



Tighten all screws needed in this work step!

5.


M5 x 16




H2: 8x
H3: 10x
H4: 12x
H5: 14x



2.





1.



Alle in diesem Aufbauschritt verwendete Schrauben festziehen!
Tighten all screws needed in this work step!

6.

 (SC)	H2: 2x H3: 2x H4: 2x H5: 2x	M5 s=1,2 - 1,6  (D1)	H2: 8x H3: 8x H4: 8x H5: 8x	M5 x 16  (D1)	H2: 2x H3: 2x H4: 2x H5: 2x
--	--------------------------------------	--	--------------------------------------	---	--------------------------------------



Alle in diesem Aufbauschritt verwendete Schrauben festziehen!

Tighten all screws needed in this work step!

7.

 (SF)	H2: 2x H3: 2x H4: 2x H5: 2x	 (SG)	H2: 2x H3: 2x H4: 2x H5: 2x	 (SQ)	H2: 2x H3: 2x H4: 2x H5: 2x
 6,3 x 38 D1	H2: 12x H3: 12x H4: 12x H5: 12x	<i>TIPP: Verwenden Sie einen Akkuschrauber - Steckschlüsselleinsatz im Lieferumfang. TIP: use a cordless screwdriver - sockets are included in the delivery content.</i>			

**Alle Schrauben gerade ansetzen und anschließend gut festziehen.**

(GB) Place all screws in a straight position and tighten well.


(FR) Ajustez toutes les vis dans l'axe et serrez à fond.

(NL) Alle schroeven recht indraaien en vervolgens goed vastdraaien

(ES) Coloque todos los tornillos en posición recta y luego apriételos bien.





(IT) Impostare tutte le viti diritte e quindi serrare saldamente.

(DK) Placer alle skruer i en lige række og fastspænd.

**2x**

8.

	H2: 1x H3: 1x H4: 1x H5: 1x (SB)		H2: 1x H3: 1x H4: 1x H5: 1x (SA)		H2: 30x H3: 30x H4: 30x H5: 30x (D1)
M5 x 16 (D1)	H2: 8x H3: 8x H4: 8x H5: 8x	M5 x 10 (D1)	H2: 4x H3: 4x H4: 4x H5: 4x		H2: 2x H3: 2x H4: 2x H5: 2x (SM)

2x**2.****1.**

9.

M5 x 16




H2: 8x
H3: 8x
H4: 8x
H5: 8x


M5 x 10




H2: 4x
H3: 4x
H4: 4x
H5: 4x



1.



2.



10.

(SH)

H2: 1x
H3: 1x
H4: 1x
H5: 1x

M5 s=1,2 - 1,6



(D1)

H2: 16x
H3: 18x
H4: 20x
H5: 22x

M5 x 16



(D1)




H2: 8x
H3: 8x
H4: 8x
H5: 8x

M5 x 10



(D1)

H2: 4x
H3: 4x
H4: 4x
H5: 4x

**1.****2.**


M5 s=0,3 - 1,1

M5 s=1,2 - 1,6



Wasserwaagen - Symbol:

Betreffendes Einbauteil mit der Wasserwaage ausrichten.



(GB) **Symbol of spirit level:** Align the respective parts by using the spirit level.


(FR) **Symbole niveau à bulle:** Lorsque ce symbole apparaît, vous devez ajuster l'élément à l'aide d'un niveau à bulle.

(NL) **Waterpas - symbool:** Bij montagestappen waar dit symbool bijstaat is het noodzakelijk het betreffende onderdeel waterpas in te bouwen.


(ES) **Símbolo del nivelador:** Indica que se debe ajustar y centrar la pieza con la ayuda de un nivelador.

(IT) **Simbolo di livella a bolla d'aria:** Allineare il componente in questione con l'ausilio di una livella a bolla d'aria.

(DK) **Symbol for vaterpas:** Juster de respektive dele ved hjælp af vaterpas.



Kontermutter festziehen!
Tighten the locking nut!
Serrer le contre-écrou!

11.

H2: 2x
H3: 2x
H4: 2x
H5: 2x

M5 s=0,3 - 1,1




H2: 6x
H3: 6x
H4: 6x
H5: 6x

M5 x 16






H2: 6x
H3: 6x
H4: 6x
H5: 6x









Alle in diesem Aufbauschritt verwendete Schrauben festziehen!





Tighten all screws needed in this work step!

 (S)	H2: 2x H3: 2x H4: 2x H5: 2x	 (T)	H2: 2x H3: 2x H4: 2x H5: 2x	 M8 x 16	H2: 12x H3: 12x H4: 12x H5: 12x
 M8 x 90	H2: 4x H3: 4x H4: 4x H5: 4x	(D1)		(D1)	

2x





12.

	H2: 1x H3: 1x H4: 1x H5: 1x		H2: 1x H3: 1x H4: 1x H5: 1x
 M5 x 16	H2: 8x H3: 8x H4: 8x H5: 8x	 M5 s=0,3 - 1,1	H2: 5x H3: 5x H4: 5x H5: 5x




Festziehen

- (GB) tighten
- (FR) serrez fort
- (NL) vastdraaien
- (ES) apriete
- (IT) serrare a fondo
- (DK) fastspænding



13.



H2: 3x
H3: 4x
H4: 5x
H5: 6x

M5 x 16



H2: 12x
H3: 16x
H4: 20x
H5: 24x

M5 s=0,3 - 1,1



H2: 6x
H3: 8x
H4: 10x
H5: 12x

M5 x 16








H2: 18x
H3: 24x
H4: 30x
H5: 36x

(D1)






Festziehen


GB tighten
FR serrez fort
NL vastdraaien
ES apriete
IT serrare a fondo
DK fastspænding




Verschraubung - Schritt 13
screw connection - step 13




14.

	H2: 1x H3: 1x H4: 1x H5: 1x	M5 s=0,3 - 1,1		H2: 3x H3: 3x H4: 3x H5: 3x
M5 x 16    	H2: 4x H3: 4x H4: 4x H5: 4x	M5 x 16		H2: 10x H3: 10x H4: 10x H5: 10x



15.



H2: 2x
H3: 2x
H4: 2x
H5: 2x

M5 s=0,3 - 1,1



H2: 4x
H3: 4x
H4: 4x
H5: 4x


M5 x 16




H2: 14x
H3: 15x
H4: 16x
H5: 17x

4,8 x 13
(D1)

H2: 6x
H3: 6x
H4: 6x
H5: 6x




H2: 1x
H3: 1x
H4: 1x
H5: 1x




16.

	H2: 2x H3: 2x H4: 2x H5: 2x	M5 x 16 	H2: 8x H3: 8x H4: 8x H5: 8x	M5 x 16 	H2: 8x H3: 8x H4: 8x H5: 8x
	H2: 2x H3: 2x H4: 2x H5: 2x				



Ziehen Sie jetzt alle Schraubverbindungen fest an!

Tighten now all nuts and connections securely! - Serrez maintenant les vis à fond! - Draai nu alle schroeven vast! - Ahora puede apretar y fijar todos los tornillos y tuercas - Adesso serrare a fondo tutti i dadi - Fastspænd nu alle bolt-/skrueforbindelser!




17.


M8 x 16




H2: 12x
H3: 12x
H4: 12x
H5: 12x




1.






2.



18.




 (SE)	H2: 1x H3: 1x H4: 1x H5: 1x	 (SR)	H2: 2x H3: 2x H4: 2x H5: 2x	 M5 x 10	H2: 2x H3: 2x H4: 2x H5: 2x
 D1	H2: 6x H3: 6x H4: 6x H5: 6x				



Abmessungen Gerätehaus „HighLine“ und Seitendach

Dimensions garden shed “HighLine“ and side canopy

Dimensions des abri de jardin “HighLine“ et de l’auvent



	HighLine H2	HighLine H3	HighLine H4	HighLine H5
A	2540 mm	2540 mm	2540 mm	2540 mm
B	1740 mm	2140 mm	2540 mm	2940 mm
C	2095 mm	2095 mm	2095 mm	2095 mm
D	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
E	2220 mm	2220 mm	2220 mm	2220 mm
F	760 mm	760 mm	760 mm	760 mm
G	1820 mm	1820 mm	1820 mm	1820 mm
H	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm
J	1270 mm	1270 mm	1270 mm	1270 mm
K	5480 mm	5480 mm	5480 mm	5480 mm
L	1950 mm	2350 mm	2750 mm	3150 mm
M	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
N	2570 mm	2570 mm	2570 mm	2570 mm
P	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm

Einreichplan

für die Aufstellung eines
Biohort-Gerätehauses
Modell „HighLine“
und Seitendach

Approval plan

for the erection of
Biohort garden shed
model "HighLine" and
side canopy

Demande

d'autorisation pour la
mise en place d'un abri
de jardin Biohort Modèle
« HighLine » et de
l'avant

Plan van goedkeuring

voor het bouwen van
het Biohort tuinhuis
model "HighLine" en
Zijdak

Adresse Aufstellort / Address at site of erection / Adresse du terrain / Platsingsadres

Grundbuch-Einlagezahl
Land register-Site No. / Cadastre
Katastralgemeinde

Grundstücks-Nr.
Property No. / Parcille n°
Kadastral nummer

Katastralgemeinde
Council/Borough responsible
Section/Commune / Eigendomsnummer

Bauwerber

Building applicant

Demandeur / Opbouwer

Vorname / Christian name / Prénom / Voornaam

Familienname / Surname / Nom / Achternaam

Anschrift / Address / Adresse / Adres

Unterschrift des Bauwerbers / Signature of applicant / Signature du demandeur / Handtekening eigenaar

Grundstückseigentümer

Property owner

Propriétaire du terrain

Landeigenaar

Vorname / Christian name / Prénom / Voornaam

Familienname / Surname / Nom / Achternaam

Anschrift / Address / Adresse / Adres

Unterschrift des Grundstückseigentümers / Signature of property owner
Signature du propriétaire / Handtekening eigenaar

Gesamte bebaute Fläche inklusive Seitendach:

Total built-up area including side roof:

Surface totale construite y compris l'avant :

Totaal bebouwd oppervlak incl. zijdak:

- o Größe H2 / Size H2 / Taille H2 / Grootte H2 = 4,4 m²
- o Größe H3 / Size H3 / Taille H3 / Grootte H3 = 5,4 m²
- o Größe H4 / Size H4 / Taille H4 / Grootte H4 = 6,45 m²
- o Größe H5 / Size H5 / Taille H5 / Grootte H5 = 7,45 m²

Gesamte bebaute Fläche

Total built-up area / Surface totale bâtie / Totaal bebouwde oppervlakte

Gartenfläche

Garden area / Surface du jardin / Tuin oppervlakte

Altbau bewilligt

Erection authorised by

Permis de construire du bâtiment existant sur le terrain N°

Opdracht tot opbouw door

vom

Date / En date du / Datum

Verein

Association / Société / Vereniging

Lageplan 1 : 500

Siteplan 1 : 500

Plan de masse 1 : 500

Map 1 : 500

**HighLine®**

Das ultimative Gerätehaus, das hinsichtlich Sicherheit und Funktionalität alle Anforderungen erfüllt.

**Panorama®**

Dieses Satteldachmodell passt in jedes Gartenpanorama. Stabilität und Design für höchste Ansprüche.

**AvantGarde®**

Passt bestens zu moderner Architektur und macht lebenslang Freude.

**Europa**

Alles in bester Ordnung und lebenslange Wartungsfreiheit mit dem Biohort-Klassiker.

**Geräteschrank**

Wo Raum knapp ist, zeigt er seine Klasse – im Garten, auf der Terrasse, in der Garage.

**MiniGarage**

Multifunktionales Stauraumwunder ohne Genehmigungspflicht.

**WoodStock®**

Kaminholzlager und Geräteschrank in einem, auch zum einfachen Wand-Anbau geeignet.

**StoreMax®**

Funktionelles Design für maximalen Stauraum auf wenig Platz.

**HighBoard**

Das formvollendete Multitalent zum Aufbewahren. Mit Flügeltüren und Deckelöffnung.

**CornerBoard**

Bietet wertvollen Platz auf Balkon und Terrasse.

**LoungeBox®**

Die Design-Box für gehobene Ansprüche - ein Schmuckstück für Terrasse und Garten.

**FreizeitBox**

Ideal zum Verstauen von Sitzkissen, Sonnenliegen und Spielzeug.

**HochBeet**

Schönste Aussicht auf beste Ernte.



Ihr Fachhändler:

**Nebengebäude CasaNova®**

Design, das sich Ihren Wünschen anpasst.



Biohort GmbH

Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Österreich
Tel.: +43-7282-7788-0, Fax-DW: 190
E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.com

**Pflanzbeet Belvedere®**

Der Blickfang für die Terrasse.

**Komposter MonAmi®**

Vereint Zweckmäßigkeit mit stilvollem Auftreten.

