



# SUNCAST®

## BMS7780EU-Serie

### MONTAGEANLEITUNG

#### Benötigtes Werkzeug



\*FARBE/STIL KANN JE NACH  
MODELLNUMMER VARIIEREN



Für Montage wird Hilfe benötigt

MADE IN



U. S. A.



Scannen Sie den QR-Code für ein  
Montagevideo des Produkts.

# SUNCAST®-HERSTELLERGARANTIE

Diese Herstellergarantie gilt nur für Suncast-Produkte, die im Vereinigten Königreich, der EU und der Schweiz gekauft wurden.

Suncast® Corporation (Suncast) garantiert dem ursprünglichen Endkunden (Käufer) eines Suncast-Produkts, dass das Produkt während des Garantiezeitraums frei von Hersteller- und Materialfehlern ist. Die Garantie ist nicht übertragbar und nur für den ursprünglichen Endnutzer und Besitzer (Käufer) gültig. Diese Garantie gilt nur für Defekte, die ein Versagen in Form, Tauglichkeit oder Funktion des Produkts verursachen. Um die Länge des Garantiezeitraums für ein bestimmtes Suncast-Produkt zu ermitteln, sehen Sie bitte auf dem originalen Label, der Verpackung oder Webseite von Suncast nach. Falls kein Garantiezeitraum genannt wird, endet die Garantie neunzig (90) Tage nach dem ursprünglichen Lieferdatum. Die Garantie gilt nur für neue Suncast-Produkte. Die Garantie gilt nicht für Artikel, die als „Verpackung geöffnet“, „wie neu“, „gebraucht“, „beschädigt“ oder in vergleichbarem Zustand gekauft wurden. Die Garantie erlischt bei Artikeln, die im „Ausverkauf“ gekauft oder als defekt oder mangelhaft verkauft wurden, bei Ausstellungsstücken oder Artikeln, die zur Demonstration oder Vorstellung aufgebaut wurden. Suncast behält sich das Recht vor, fotografische Belege des Defekts und andere relevante Informationen zu verlangen. Der Garantieanspruch erlischt, wenn die zum Produkt gehörenden Handbücher, Leitfäden, Warnungen, Fundament-Voraussetzungen oder anderen Anleitungen zu Aufbau und Nutzung nicht befolgt werden.

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, muss der ursprüngliche Endnutzer und Besitzer (Käufer) den Anspruch innerhalb des Garantiezeitraums des Produktes mit einem Kaufbeleg sowie einer vollständigen Beschreibung des Ausfalls oder Defekts und Fotos des betroffenen Bereichs bei Suncast einreichen. Der Kaufbeleg muss das Produkt klar identifizieren und Einkaufsort, Einkaufspreis sowie Einkaufsdatum beinhalten. Der Anspruch kann online auf [support.suncast.com](http://support.suncast.com) eingereicht werden. Um einen Garantievertreter in Ihrer Region zu finden, besuchen Sie [www.suncast.com/international](http://www.suncast.com/international).

Die Garantie schließt alle Defekte, Ausfälle oder Schäden aus, die durch normale Abnutzung, natürliche Alterung, Verfärbung, Verwitterung, Verblassen durch Sonneneinstrahlung, Rost, Verschmutzung, Wild- oder Haustiere, Verwendung dritter Produkte, Produktabbau oder unbefugte Reparaturen, ungewöhnliche oder extreme (hohe oder niedrige) Temperaturen, reflektierte Sonnenstrahlen, Wind oder andere Wetterbedingungen oder Naturgewalten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Hagel, Sturm, Hochwasser, Feuer und Neben- oder Folgeschäden) entstehen.

Die Garantie erlischt durch alles der Folgenden: Bemalen und Lackieren; Sandstrahlen (sowie Verwendung anderer Schleifmittel); aggressive Chemikalien; Produktmodifikationen, industrielle oder kommerzielle Nutzung; unsachgemäßer Gebrauch, Missbrauch; vorsätzliche oder fahrlässige Handlungen; unsachgemäße Montage, Handhabung oder andere Verwendung, die nicht im Einklang mit den Anleitungen, Empfehlungen und Beschränkungen der Produkt-Bedienungsanleitung steht; oder andere als die normale Verwendung, wie sie von Suncast beabsichtigt ist.

**Für alle Gerätehäuser:** Um einen Garantieanspruch zu haben und zu behalten, muss das Produkt auf einem Fundament aufgestellt werden, wie es in der Montageanleitung des Produkts beschrieben wird, und sachgemäß auf so einem Fundament verankert sein. **Zudem müssen stets, wenn die Einheit nicht benutzt wird, die Türen geschlossen und mit den Verschlussvorrichtungen verschlossen sowie mit einem Vorhängeschloss gesichert werden.** Linke und rechte Türen können unterschiedliche Verschlussvorrichtungen haben und beide müssen eingerastet sein. Bei Nichteinhaltung erlischt der Garantieanspruch. Vorausgesetzt, dass alle zuvor genannten Bedingungen eingehalten wurden, sind alle Gerätehäuser von Suncast darauf ausgelegt, Windstärken von bis zu 100 km/h standzuhalten.

Suncast wird nach alleinigem Ermessen nur die Teile reparieren oder ersetzen, die aufgrund von Hersteller- oder Materialfehlern versagt haben. Im unwahrscheinlichen Fall, dass Suncast feststellt, dass die komplette Einheit ersetzt werden muss, liegt es in Suncasts alleinigem Ermessen, entweder das Produkt zu ersetzen oder den ursprünglichen Kaufpreis zu erstatten, abzüglich der linearen Wertminderung, die sich aus der Dauer des Besitzes geteilt durch die Länge des Garantiezeitraums ergibt. Ausgetauschte Teile sind eventuell nicht identisch, aber von gleicher oder besserer Qualität

Die gesetzlichen Garantierechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer der Suncast-Produkte bleiben von dieser Herstellergarantie unberührt.



## Bevor Sie beginnen...

- **Vorbereitung des Standorts und Konstruktion eines Fundament sind für diesen Schuppen erforderlich und müssen vor dem Aufstellen erfolgen.** Beginnen Sie damit, eine der beiden zulässigen Fundamentoptionen auszuwählen, die in dieser Anleitung erläutert werden, und befolgen Sie die Spezifikationen. Diese Fundamentoptionen bieten den besten langfristigen Halt für Ihren Schuppen. **Für Garantieansprüche ist ein Fundament nötig.**
- **Falls Sie keine Erfahrung mit dem Vorbereiten des Standorts oder Fundamentkonstruktion haben,** empfehlen wir dringend, dass Sie sich an Ihren lokalen Baumarkt wenden oder die Expertise eines Profis heranziehen.
- **Verwenden Sie die enthaltene Teileliste** und öffnen vorsichtig alle Boxen, um zu überprüfen, dass alle Teile vorhanden sind. **Legen Sie die Teile in die Originalboxen zurück,** bis Sie bereit für den Zusammenbau sind.
- **Lesen Sie vor der Montage ALLE Anleitungen und Sicherheitshinweise durch.** Dieses Produkt enthält Teile, die bei der Montage des Schuppens in verschiedenen Ausrichtungen verwendet werden. Ein Nichtbefolgen der Anleitung verhindert eventuell den richtigen Aufbau oder kann zu Schäden an Bauteilen führen. Bitte achten Sie auf die Symbole, die in dieser Anleitung anzeigen, wenn besondere Aufmerksamkeit nötig ist.



Es kann eine Bohrmaschine verwendet werden.  
(Es kann auch ein Schraubendreher verwendet werden.)



Es sollte ausschließlich ein Schraubendreher verwendet werden.



## Tipps am Montagetag

- Versuchen Sie nicht, das Produkt bei schlechtem Wetter aufzubauen.
- Halten Sie ein genügend großes Zeitfenster frei, um den Schuppen komplett aufzubauen. Ein unvollständig aufgebaute Schuppen kann ein Sicherheitsrisiko darstellen.
- Achten Sie darauf, dass Sie Hilfe in der Nähe haben, um Teile zu heben und zu befestigen.
- Verwenden Sie keinen Drehmomentschlüssel oder Handbohrer, um Easy Bolts festzuziehen. Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH den Easy Driver.
- Als Kundenservice liefert Suncast zusätzliche Kleinteile für kleine Befestigungselemente mit. In manchen Fällen können nach abgeschlossenem Aufbau zusätzliche kleine Befestigungselemente übrig sein.



## Wartung und Pflege

- Inspizieren Sie Ihren Schuppen in regelmäßigen Abständen, um sicherzustellen, dass dieser unbeschädigt ist. **Reparieren oder ersetzen Sie kaputte Teile sofort.**
- Überprüfen Sie gelegentlich, dass der Aufstellort Ihres Schuppens noch waagrecht ist.
- Halten Sie das Dach frei von Blättern und Schnee.
- Um das Aussehen Ihres Produkts zu erhalten, empfehlen wir die regelmäßige Reinigung mit milder Seife und Wasser. Verwenden Sie keine beißenden Reiniger oder harten Bürsten. Findet keine Reinigung in regelmäßigen Abständen statt, kann dies zu permanenter Verfärbung des Plastiks führen. Diese Art von Schaden ist nicht von der Garantie abgedeckt.



## Achtung

- Elektrowerkzeuge können übermäßiges Drehmoment anwenden und so das Produkt beschädigen. Falls Sie eine Bohrmaschine zum Aufbau des Produkts verwenden möchten, empfiehlt Suncast die Verwendung einer Akkubohrmaschine mit variabler Geschwindigkeit und einstellbarer Rutschkupplung auf der niedrigsten Stufe. Suncast gibt keine Garantie, dass das Einhalten dieser Empfehlung Schaden am Produkt verhindert. Beschädigte Teile aufgrund von Überdrehung sind nicht von Suncasts beschränkter Garantie abgedeckt.
- Der Schuppen ist nicht zur Lagerung flammbarer, ätzender oder korrosiver Materialien geeignet.
- Der Schuppen ist nicht zur Bewohnung oder Verwendung durch Kinder geeignet.
- Keine Gegenstände auf Schuppendach stellen, setzen oder lagern.
- Nicht neben Objekten platzieren, die heiß sind oder werden können.
- Schwere Gegenstände sind nicht an die Wände zu lehnen, da dies die Paneele verformen und permanenten Schaden verursachen kann.
- Dieser Bausatz enthält Teile mit scharfen Kanten. Bitte seien Sie bei der Handhabung vorsichtig; Arbeitshandschuhe sind empfohlen.
- Passen Sie beim Bohren durch Metall auf Grate, Späne und andere scharfe Kanten auf. Es wird dringend eine Schutzbrille empfohlen.
- NICHT in der Nähe von hoch reflektiven Oberflächen platzieren. (Hinweis: Wärmedämmende Low-E-Fenster sind reflektiver als Standardfenster und können die Langlebigkeit des Produkts beeinflussen.)
- Produkt ist wasserbeständig, aber nicht wasserdicht. Das Produkt für optimale Leistung entfernt von Regenrinnen und Fallrohren aufstellen.
- Suncast ist nicht verantwortlich für jegliche Sachschäden oder -verluste durch Wetter, Zweckentfremdung, inkorrekte Vorbereitung des Standorts, unsachgemäßes Fundament oder unsachgemäßen Aufbau. Besuchen Sie [www.suncast.com/warranty](http://www.suncast.com/warranty) für eine vollständige Liste der Garantiebeschränkungen.
- Wird das Produkt nicht genutzt, sollten die Türen geschlossen und mit den Verschlussvorrichtungen verschlossen sowie mit einem Vorhängeschloss gesichert sein. Spezifikationen für das Vorhängeschloss finden Sie am Ende dieser Anleitung.

## Vorbereitung des Standorts

### Wichtig:

- **Die Vorbereitung des Standorts ist unabdinglich und muss vor der Fundamentkonstruktion abgeschlossen werden. Falls die Standfläche nicht ordentlich nivelliert und eben ist, lässt sich der Schuppen nicht korrekt aufbauen und es kann zu Schäden am Produkt kommen.**
- **Verwenden Sie eine Wasserwaage in angemessener Größe, um zu überprüfen, dass sowohl der Untergrund als auch das Fundament rechteckig, eben und waagrecht sind.**

### Vorbereitung des Standorts:


1. Bedenken Sie bei der Standortwahl für Ihren Schuppen Faktoren wie Sonneneinstrahlung, Entwässerung, feuchte Bereiche und Nähe zu anderen Bauten.
2. Konsultieren Sie lokale Behörden für Bauvorschriften, Verordnungen oder benötigte Genehmigungen.
3. Bevor Sie mit jeglichen Grabungen beginnen, überprüfen Sie bei Ihren örtlichen Versorgungsunternehmen den Verlauf unterirdischer Kabel, Rohre etc.
4. Bereiten Sie den Standort durch Planieren und Verdichten vor, um eine flache, waagrechte Oberfläche für das Fundament zu erhalten.
5. Der Boden um das Fundament herum sollte abfallen, um ausreichende Entwässerung zu gewährleisten.
6. Wählen Sie eine Art von Fundament (Betonplatte oder Holzplattform) und befolgen Sie die angegebenen Spezifikationen.

# Spezifikationen für Fundamentkonstruktion

Material NICHT mit Schuppen mitgeliefert


## Konstruktion: Betonplatte

- Konstruieren Sie eine durchgehende Betonplatte von mindestens 101,6 mm Dicke.
- Es wird die Verwendung von Bewehrungsstahl empfohlen.
- Prüfen Sie vor dem Aufbau des Schuppens das Fundament in beide Richtungen, um sicherzustellen, dass es waagrecht ist.
- Eine Dampfsperre kann (optional) über das gesamte Fundament hinweg verlegt werden, um übermäßige Kondensation im Schuppen zu verhindern. Befolgen Sie örtliche Bauvorschriften.
- Die angegebenen Maße sind die Mindestanforderungen, um dieses Modell sicher zu stützen.



## Verankerung (NACH den Aufbau abschließen):


- Der Schuppen muss mit Verankerungselementen an der Betonplatte befestigt werden. 8 Maueranker und Unterlegscheiben sind erforderlich. Empfehlungen für die Befestigungselemente finden Sie unter [www.suncast.com](http://www.suncast.com).
- Verankerungsmaterial ist nicht enthalten.



Verankerungsbeispiel


## Konstruktion: Holzplattform

- Verwenden Sie kesseldruckimprägniertes, für Außeneinsatz geeignetes Holz (47 x 150 mm).
- Setzen Sie die Holzplattform auf Terrassensockel oder Stellfüße.  
*Hinweis: Je nach Bodenqualität an Ihrem Standort sind eventuell zusätzliche Terrassensockel notwendig.*
- Prüfen Sie vor dem Aufbau des Schuppens das Fundament in beide Richtungen, um sicherzustellen, dass es waagrecht ist.
- Befolgen Sie die bereitgestellten, wichtigen Abstandsangaben und Materialliste. Die angegebenen Maße sind die Mindestanforderungen, um dieses Modell sicher zu stützen.



## Verankerung (NACH den Aufbau abschließen):


- Der Schuppen muss mit Befestigungselementen an der Holzplattform gesichert werden. 8 Es sind Schrauben und Unterlegscheiben erforderlich. Empfehlungen zu Befestigungselementen finden Sie unter [www.suncast.com](http://www.suncast.com).
- Achten Sie darauf, dass der Schuppen korrekt orientiert ist, um an der Unterkonstruktion der Plattform ausgerichtet zu sein.
- Verankerungsmaterial nicht enthalten



Verankerungsbeispiel

# Wichtige Abstände für Holzplattform und Materialliste

Material NICHT mit Schuppen mitgeliefert




## Materialliste für Holzplattform


Teil	Menge	Größe (mm)
a	1	946,2 x 2152,7 x 19,1
b	1	1219,2 x 2152,7 x 19,1
c	2	50,8 x 152,4 x 2152,7
d	4	50,8 x 152,4 x 317,5
e	7	50,8 x 152,4 x 2089,2
f	4	50,8 x 152,4 x 298,5


Überprüfen Sie alle wichtigen Abstände sorgfältig

\* Balken in Standardgrößen sind tatsächlich kleiner als die angegebenen Größen. Die angegebenen Maße gehen von der tatsächlichen Standardgröße der Balken aus. Balkenmaße können variieren; prüfen Sie die Maße vor dem Zusägen und nehmen ggf. Anpassungen vor. Die angegebenen Zuschnittgrößen entsprechen den tatsächlichen Maßen.




# Teile - Wände und Boden







# Teile - Dach, Dachleisten und Fenster



# Teile - Dachstuhl




# Kleinteile



**II**

OMP000002  
Türscharnier  
x6


## 0480375 (x3) - Kleinteil-Tüte



**NN**


Schrauben  
x315 (105 pro Tüte)

## Seitenschienen-Kappe




**FFF**

## 0480493A - Kleinteil-Tüte



**JJ**


Sechskantbolzen  
x12



**LL**


Stopmutter  
x12

## 0480337 - Kleinteil-Tüte



**00**


Schraube  
x6



**PP**


Stopmutter  
x6

## Kleinteil-Tüte




**RR**

Easy Bolt  
x31



Easy Driver\*

## 0440990 - Fensterdichtungen




**P**

x4


Abgebildete Kleinteile entsprechen tatsächlicher Größe (\*wenn nicht anders vermerkt). Extra Kleinteile enthalten. Nicht alle werden verwendet.

# Teile - Türgriff- und Türriegel-Bausätze


## 0463795A - Türgriff-Bausatz




## 0463797 - Türriegel-Bausatz



## 0480370 - Kleinteil-Tüte




## 0480439A - Kleinteil-Tüte




Abgebildete Kleinteile entsprechen tatsächlicher Größe (\*wenn nicht anders vermerkt). Extra Kleinteile enthalten. Nicht alle werden verwendet.


# Vormontage




An der oberen Innenseite der linken Tür (J) den D-Ring-Schieberiegel (O) mit 4 Schrauben (NN) durch die vorhandenen Löchern anbringen.




An der unteren Innenseite der linken Tür (J) den D-Ring-Schieberiegel (O) mit 4 Schrauben (NN) durch die vorhandenen Löchern anbringen.




Vordere Dachleiste (G) mit Vorderseite nach unten auf einen flachen Untergrund legen. 1 Dichtung (P) in die Nut um jede Fensteröffnung herum einlegen. 1 Fensterscheibe (EE) auf jede Fensteröffnung legen. Fensterscheiben mit 40 Schrauben (NN) sichern.



Linke seitliche Dachleiste (L) mit Vorderseite nach unten auf einen flachen Untergrund legen. 1 Dichtung (P) in die Nut um die Fensteröffnung herum einlegen. Seitenfensterscheibe (FF) über der Fensteröffnung platzieren. Fensterscheibe mit 20 Schrauben (NN) sichern.  
Für die rechte seitliche Dachleiste (M) wiederholen.




Vordere Dachleiste (F) mit Vorderseite nach unten auf einen flachen Untergrund legen. Je 1 Dachleisten-Balken (Y) in die Kanäle über und unter den Fensteröffnungen legen. Die Balken (Y) mit 8 Schrauben (NN) sichern. Kurze Seitenschiene (CC) mit dem flachen Ende nach unten zwischen den Fenstern platzieren. Seitenschiene (CC) mit 4 Schrauben (NN) sichern.




Rückseitige Dachleiste (H) mit Vorderseite nach unten auf einen flachen Untergrund legen. Übrigen Dachleisten-Balken (Y) in Kanal auf Rückseite der Dachleiste legen. Balken (Y) mit 4 Schrauben (NN) sichern. Stützbügel (Z) mit flachem Ende nach unten auf der Mitte des Balkens platzieren. Bügel (Z) mit 2 Schrauben (NN) sichern.

# Montage




Vorderen Boden (A) und hinteren Boden (T) zusammenschieben und mit 6 Schrauben (NN) sichern.




Lasche an rechter Unterseite der linken vorderen Ecke (B) an Öffnung im vorderen Boden (A) ausrichten. Panel in die Öffnung absenken und zum Einrasten zum Seitenrand des Bodens schieben.

**Hinweis:** Gummihammer verwenden, um linke vordere Ecke (B) in eingerastete Position zu „schieben“.



Linke vordere Ecke (B) leicht nach außen kippen und Eckscharnier biegen.





Linke vordere Ecke (B) zurück in vertikale Position kippen und untere Laschen an der rechten Seite an den Öffnungen im Boden ausrichten.

**Hinweis:** Sie hören ein Klicken, wenn die Lasche komplett eingerastet ist.

**11**

Vor dem Fortfahren sicherstellen, dass Ecke rechtwinklig ist (Obenansicht), wo sie auf den Boden trifft, und dass das Panel (Seitenansicht) bündig mit dem Boden ist.

Andernfalls Schritte 9-10 wiederholen, bis rechtwinklig und bündig.


**12**

Laschen an Unterseite des Seitenpanels (N) an Öffnungen entlang des vorderen und hinteren Bodens ausrichten. Paneel in die Öffnungen absenken und zum Einrasten zur vorderen Ecke schieben.


**Hinweis:** Gummihammer verwenden, um Seitenpaneel (N) in eingerastete Position zu „schieben“.




Seitenpaneele mit 4 Easy Bolts (RR) sichern, dabei vom Boden Richtung Dach arbeiten.

**13**


14




Schritte 8-13 für die übrigen Paneele wiederholen.



Vordere Dachleiste (G) über Türöffnung platzieren und die zwei herausstehenden Stützlaschen in Ausbuchtungen der vorderen Ecken schieben. Vordere Dachleiste mit 4 Schrauben (NN) sichern.



Rückseitige Dachleiste (H) über Rückwand platzieren und die vier herausstehenden Laschen in die passenden Ausbuchtungen der Wand schieben. Rückseitige Dachleiste mit 8 Schrauben (NN) sichern.




**TIPP:** Eine zweite Person die Wand von innen halten lassen.

Linke seitliche Dachleiste (L) über linken Seitenwänden platzieren.


Die Laschen am hinteren Eck in die Öffnungen in der rückseitigen Dachleiste führen und seitliche Dachleiste zum Einrasten nach unten drücken. Die zwei Laschen an der Vorderseite der seitlichen Dachleiste in die Öffnungen am Ende der vorderen Dachleiste einführen und nach unten in die Öffnungen drücken. Seitliche Dachleiste mit 8 Schrauben (NN) befestigen.

Für die rechte seitliche Dachleiste (M) wiederholen.




Eine Seitenschiene (BB) auf der rechten Innenseite der Türöffnung in Position halten. Mit 12 Schrauben (NN) sichern. 1 Seitenschiene (BB) an hinterer Ecke in Position halten. Mit 12 Schrauben (NN) sichern.


**Hinweis:** Die gezeigte korrekte Ausrichtung der Schiene ist entscheidend und wird in den nächsten Schritten verwendet. Schritte mit den übrigen 2 Seitenschiene(n) (BB) an der linken Seite des Schuppens wiederholen.



1 Seitenschiene (EEE) an der rechten Seitenwand befestigen, indem sie von oben in Position geschoben wird. Seitenschiene leicht anheben, um 1 Seitenschiene-Kappe (FFF) auf das untere Ende der Seitenschiene zu drücken. Die Seitenschiene mit Kappe sollte auf dem Boden stehen. Mit 11 Schrauben (NN) sichern. Schritte mit übriger Seitenschiene (EEE) und Adapter (FFF) auf linker Seite des Schuppens wiederholen.


**19**

Pfette (DD) in die Oberseite der beiden an den Wänden befestigten Seitenschienen einlegen. Mit je 1 Sechskantbolzen (JJ) und Mutter (LL) an beiden Enden der Pfette befestigen.

**20**


3 Stützbügel (Z) an der Vorderseite der Pfette (DD) anbringen und mit je 2 Schrauben (NN) befestigen.

# 21




1 Sparren (AA) über den Seitenschienen und Stützbügel auf Rückwand, Pfette und vorderer Dachleiste positionieren. In den drei Bügeln mit je 1 Sechskantbolzen (JJ) und Mutter (LL) befestigen.

Für die 2 übrigen Sparren (AA) wiederholen.




# 22




1 Dachpaneel (Q) an der rechten Dachleiste positionieren, sodass die Laschen auf der Dachleiste an den fünf Öffnungen im Dachpaneel ausgerichtet sind. Wenn das Dach eingerastet ist, Dach zur Rückwand schieben, um es vollständig einzurasten.


**Hinweis:** Das breite Band am Dach zeigt zur Vorderseite.




Schritt 22 mit übrigem Dach (Q) auf der linken Seite des Schuppens wiederholen.




Dachpaneele (Q) an der Oberkante der vorderen Dachleiste (G) mit 10 Schrauben (NN) befestigen.




Dachpaneele (Q) an der Oberkante der rückseitigen Dachleiste mit 10 Schrauben (NN) befestigen.



Die Sparren (AA) mit je 14 Schrauben (NN) am Dach befestigen.




Rechte Tür (K) wie gezeigt aufrecht stellen. Je 1 Türscharnier (II) auf jeden Scharnierhalter schieben. Scharniere von der Tür weg nach außen drehen.




Mit Türscharnieren in der gezeigten Position je 1 Scharnier auf jede Scharnieraufnahme an der Innenseite des rechten vorderen Panels schieben.

**Hinweis:** Falls nötig einen Gummihammer verwenden.




Jede Metall-Scharnierplatte mit 1 Schraube (OO) und Stopmutter (PP) befestigen.


Schritte 27-28 für linke Tür (J) wiederholen.




2 Schrauben (CCC) in Türriegel-Bauteil (XX) und durch die rechte Tür stecken. Türriegel-Bauteil in Position halten und Schrauben mit 2 Unterlegscheiben (AAA) und Stopmuttern (BBB) sichern.



2 Schrauben (CCC) in die linke Schließplatte (WW) und durch die linke Tür stecken. Schließplatte in Position halten und Schrauben mit 2 Unterlegscheiben (AAA) und Stopmmuttern (BBB) sichern.



Von Außenseite der Türen aus die Stifte der Türgriffe (VV) in die Löcher der linken und rechten Tür stecken. Von Innenseite der Tür aus Unterlegscheiben (YY) auf jedem Stift platzieren und mit je 1 Schraube (ZZ) befestigen.



Ein Vorhängeschloss (nicht mitgeliefert) an Türriegel anbringen, um Schuppen sachgemäß zu sichern.

**Hinweis:** Um den Garantieanspruch aufrechtzuerhalten, sollte das Produkt bei Nichtnutzung stets abgeschlossen sein.







***SUNCAST***<sup>®</sup>

# SUNCAST®

## Série BMS7780EU

### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### Outils Nécessaires



\* LA COULEUR ET LE STYLE PEUVENT VARIER SELON LE NUMÉRO DE MODÈLE.



Assistance requise pour l'assemblage

MADE IN



U. S. A.



Balayez le code QR pour visualiser la vidéo d'assemblage du produit.

# GARANTIE DU FABRICANT SUNCAST®

La garantie du fabricant s'applique seulement aux produits Suncast achetés au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et en Suisse.

La société Suncast® (Suncast) garantit au propriétaire et à l'utilisateur final d'origine (l'acheteur) d'un produit Suncast que le produit sera exempt de défauts de fabrication ou de matériaux pendant la période de la garantie. La garantie est non transférable et seulement valide pour le propriétaire et utilisateur final d'origine (l'acheteur). Cette garantie s'applique seulement aux défauts causant un problème de forme, d'adéquation ou de fonctionnement du produit. Afin de déterminer la durée de la période de garantie pour un produit Suncast particulier, veuillez consulter l'étiquette Suncast d'origine du produit, l'emballage, le manuel ou le site Web. Si aucune période de garantie n'est précisée, la garantie se termine quatre-vingt-dix (90) jours après la date de livraison d'origine. La garantie est seulement valide pour les produits Suncast neufs. La garantie ne s'applique pas aux articles achetés dans une « boîte ouverte », « comme neufs », « d'occasion », « endommagés » ou dans une telle condition. La garantie est nulle pour les articles achetés en « liquidation », les articles vendus comme étant défectueux, les modèles de plancher ou les articles assemblés ou utilisés à des fins de démonstration ou de présentation. Suncast se réserve le droit de demander des preuves photographiques de la défectuosité et d'autres renseignements pertinents. La garantie est annulée par le non-respect du manuel du produit, des guides, des avertissements, des exigences de base ou d'autres instructions d'assemblage et d'utilisation.

Pour effectuer une réclamation au titre de la garantie, le propriétaire et utilisateur final d'origine (l'acheteur) doit soumettre la réclamation à Suncast pendant la période de garantie du produit et fournir une preuve d'achat avec une description complète de la défectuosité ainsi que des photos de la zone problématique. La preuve d'achat doit inclure l'identification du produit, le lieu d'achat, le prix d'achat et la date d'achat. La réclamation peut être soumise en ligne à l'adresse [support.suncast.com](mailto:support.suncast.com). Pour trouver un représentant de garantie dans votre région, rendez-vous sur [www.suncast.com/international](http://www.suncast.com/international).

La garantie exclut les défauts, les défaillances ou les dommages découlant de l'usure ordinaire, du vieillissement naturel, de la décoloration, de la météorisation, du pâlissement par le soleil, de la rouille, des taches, de la faune ou des animaux domestiques, de l'utilisation de produits de tiers, du désassemblage du produit, de la réparation non autorisée, de températures inhabituelles ou excessives (hautes ou basses), de reflets de rayons du soleil, de vents, d'autres conditions météorologiques ou de forces majeures (y compris, mais sans s'y limiter, la grêle, les tempêtes, les inondations, les incendies et les dommages indirects ou consécutifs).

La garantie exclut les défauts, les défaillances ou les dommages découlant de l'usure ordinaire, du vieillissement naturel, de la décoloration, de la météorisation, du pâlissement par le soleil, de la rouille, des taches, de la faune ou des animaux domestiques, de l'utilisation de produits de tiers, du désassemblage du produit, de la réparation non autorisée, de températures inhabituelles ou excessives (hautes ou basses), de reflets de rayons du soleil, de vents, d'autres conditions météorologiques ou de forces majeures (y compris, mais sans s'y limiter, la grêle, les tempêtes, les inondations, les incendies et les dommages indirects ou consécutifs).

**Pour toutes les remises de rangement extérieures :** Pour être admissible à la protection de la garantie, le produit doit être assemblé sur une fondation comme mentionné dans le manuel d'assemblage du produit et adéquatement ancré à cette fondation. **De plus, lorsque la remise n'est pas utilisée,** les portes doivent être fermées, verrouillées avec les dispositifs de verrouillage fournis et sécurisées avec un cadenas. Les portes de gauche et de droite ont des loquets différents, et les deux doivent être engagés. Le non-respect de cette consigne annulera la garantie. Si les conditions ci-dessus sont remplies, toutes les remises de rangement extérieures Suncast peuvent résister à des vents allant jusqu'à 100 km/h.

À sa discrétion exclusive, Suncast réparera ou remplacera seulement les pièces présentant une défaillance causée par un défaut de fabrication ou de matériel. Dans le cas improbable où Suncast déterminerait que l'ensemble de la remise doit être remplacé, Suncast, à sa discrétion exclusive, remplacera le produit ou remboursera le prix d'achat d'origine avec une dépréciation constante calculée selon le temps de propriété divisé par la durée de la garantie. Les pièces de remplacement peuvent ne pas être identiques, mais seront de qualité égale ou supérieure.

Les droits légaux de l'acheteur au titre de la garantie contre le vendeur des produits Suncast demeurent inchangés par la présente garantie du fabricant.



## Avant de Commencer...

- **La préparation du site et la construction d'une fondation sont requises pour cette remise et doivent être réalisées avant l'assemblage.** Commencez par sélectionner l'une des deux options de fondation approuvées présentées dans ce manuel et respectez les caractéristiques. Les options de fondation fournies offrent le meilleur soutien à long terme pour votre remise. **La garantie nécessite une fondation.**
- **Si vous n'avez pas d'expérience en préparation de site ou en construction de fondation,** il est fortement recommandé de vous adresser à votre quincaillerie locale ou de faire appel à l'expertise d'un professionnel.
- **À l'aide de l'index des pièces fourni,** ouvrez soigneusement toutes les boîtes pour vérifier que toutes les pièces s'y trouvent. **Remettez les pièces dans les boîtes d'origine** jusqu'à ce que vous soyez prêt à commencer l'assemblage.
- **Veillez lire TOUTES les instructions et mises en garde avant l'assemblage.** Ce produit contient des pièces qui sont utilisées selon différentes orientations pour construire la remise. Le non-respect des instructions peut entraver un assemblage correct ou endommager certaines pièces. Veuillez prendre note des icônes utilisées dans ce manuel pour savoir où une attention particulière est requise.



Une perceuse électrique peut être utilisée.  
(Vous pouvez également utiliser un tournevis.)



Seul un tournevis doit être utilisé.



## Conseils sur le Jour d'Assemblage

- Ne pas essayer d'assembler un produit par mauvais temps.
- Réserver suffisamment de temps pour assembler la remise. Une remise incomplète peut constituer un danger pour la sécurité.
- S'assurer d'avoir de l'aide à proximité pour soulever et fixer les pièces en place.
- Ne pas utiliser de clé dynamométrique ni de perceuse à main pour serrer les Easy Bolts. Utiliser SEULEMENT le Easy Driver.
- Pour les petites attaches, Suncast fournit de la quincaillerie supplémentaire aux clients. Dans certains cas, il restera des petites attaches supplémentaires à la fin de l'assemblage.



## Entretien

- À intervalles réguliers, inspectez votre remise pour confirmer que l'intégrité de l'assemblage a été préservée. **Réparez ou remplacez immédiatement les pièces cassées.**
- Confirmez périodiquement que l'emplacement que vous avez choisi pour installer votre remise est toujours de niveau.
- Dénéigez le toit et enlevez les feuilles qui pourraient s'y trouver.
- Pour conserver l'apparence de votre produit, nous vous recommandons de le nettoyer à intervalles réguliers avec un savon doux et de l'eau. N'utilisez pas de nettoyeurs caustiques ou de brosses à poils raides. Si aucun nettoyage à intervalles réguliers n'est effectué, cela pourrait entraîner des taches permanentes sur le plastique. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.



## Avertissement

- Les outils électriques peuvent appliquer un couple excessif et endommager le produit. Si vous décidez d'utiliser une perceuse électrique pour assembler le produit, Suncast recommande d'utiliser une perceuse sans fil à vitesse variable avec un embrayage variable réglé au niveau le plus bas. Suncast ne garantit pas que le respect de cette recommandation évitera d'endommager le produit. Les dommages causés aux pièces par un couple excessif ne sont pas couverts par la garantie limitée de Suncast.
- La remise n'est pas destinée à l'entreposage de matériaux inflammables, caustiques ou corrosifs.
- Le produit ne doit pas être utilisé comme habitation ni par des enfants.
- Ne vous tenez pas debout, ne vous assoyez pas et n'entreposez pas d'articles sur le toit de la remise de rangement.
- Ne placez pas d'objets chauds ou pouvant devenir chauds à proximité.
- Ne posez pas d'articles lourds contre les murs, car cela pourrait tordre les panneaux ou causer des dommages permanents.
- Cet ensemble contient des pièces dont les bords sont coupants. Veuillez les manipuler avec prudence; l'utilisation de gants de travail est recommandée.
- Lorsque vous percez du métal, faites attention aux bavures, aux copeaux et aux bords coupants. Il est fortement recommandé de porter des lunettes de sécurité.
- Ne pas placer dans des zones proches de surfaces très réfléchissantes. (Remarque : Les fenêtres à faible émissivité sont plus réfléchissantes que les fenêtres standard et peuvent nuire à la longévité du produit.)
- Le produit est résistant à l'eau et non imperméable. Pour un rendement optimal, placez la remise à l'abri des gouttières et des tuyaux de descente.
- Suncast n'est pas responsable des dommages ou des pertes de biens causés par les conditions météorologiques, une mauvaise utilisation, une préparation incorrecte du site, une fondation inappropriée ou un assemblage inapproprié. Visitez le [www.suncast.com/warranty](http://www.suncast.com/warranty) pour obtenir la liste complète des limites de la garantie.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé, toutes les portes devraient être fermées, avec les dispositifs de verrouillage engagés et sécurisés à l'aide d'un cadenas. Consultez les caractéristiques des cadenas à la fin du présent manuel.

## Préparation du Site

### Important :

- **La préparation du site est critique et doit être réalisée avant la construction de la fondation. Si la surface n'est pas de niveau et plate, l'assemblage de la remise ne sera pas correct, et le produit pourrait être endommagé.**
- **Utilisez un niveau de taille appropriée pour vérifier que le site et la fondation sont carrés, plats et de niveau.**

### Préparation du Site :


1. Lorsque vous choisissez un emplacement pour votre remise, tenez compte de facteurs comme l'exposition au soleil, l'écoulement, les zones humides et la proximité d'autres structures.
2. Consultez vos autorités locales pour connaître les codes et les engagements de construction ou les permis requis.
3. Avant de commencer à creuser, consultez les services publics locaux pour déterminer l'emplacement des câbles ou des tuyaux enterrés.
4. Préparez le site en le nivelant et en le compactant pour créer une surface plate et de niveau pour la fondation.
5. La pente du sol autour de la fondation devrait assurer l'éloignement de l'eau de la fondation pour garantir un écoulement adéquat.
6. Choisissez le type de fondation (dalle de béton ou plateforme de bois) et respectez les caractéristiques fournies.

# Caractéristiques de Construction de la Fondation

Matériaux NON fournis avec la Remise


## Construction : Dalle de Béton

- Construisez une dalle de béton unique d'au moins 101,6 mm d'épaisseur.
- L'utilisation d'une barre d'armature est recommandée.
- Vérifiez la fondation dans les deux directions pour assurer qu'elle est de niveau avant de construire la remise.
- Un pare-vapeur (facultatif) peut être appliqué sur la fondation pour éviter une condensation excessive. Suivez les codes du bâtiment locaux.
- Les mesures fournies sont les exigences minimales pour soutenir ce modèle de façon sécuritaire.



## Ancrage (à effectuer APRÈS l'assemblage) :


- L'abri doit être fixé à la dalle de béton à l'aide de matériel d'ancrage. 8 Des ancrages pour maçonnerie et des rondelles sont nécessaires. Consultez le site [www.suncast.com](http://www.suncast.com) pour obtenir des recommandations sur le matériel.
- La quincaillerie d'ancrage n'est pas fournie.



Exemple d'ancrage


## Construction : Plateforme de Bois

- Utilisez du bois traité sous pression pour emploi extérieur (47 x 150 mm).
- Construisez la plateforme sur des blocs de terrasse ou une semelle. Remarque : *Des blocs de terrasse supplémentaires peuvent être requis selon la qualité du sol à votre emplacement.*
- Vérifiez la fondation dans les deux directions pour assurer qu'elle est de niveau avant de construire la remise.
- Respectez les mesures d'espacement critique et la liste de matériaux fournies. Les mesures fournies sont les exigences minimales pour soutenir ce modèle de façon sécuritaire.



## Ancrage (à effectuer APRÈS l'assemblage) :


- L'abri doit être fixé à la plate-forme en bois à l'aide de matériel d'ancrage. 8 Des tire-fonds et des rondelles sont nécessaires. Consultez le site [www.suncast.com](http://www.suncast.com) pour obtenir des recommandations sur le matériel.
- Assurez-vous de bien orienter la remise pour qu'elle s'aligne avec la sous-structure de la plateforme.
- La quincaillerie d'ancrage n'est pas fournie.



Exemple d'ancrage


# Espacement Critique et Liste de Matériaux pour la Plateforme de Bois

Matériaux **NON** fournis avec la Remise



## Liste de Matériaux pour la Plateforme de Bois


Article	Quantité	Dimensions (mm)
a	1	946,2 x 2 152,7 x 19,1
b	1	1 219,2 x 2152,7 x 19,1
c	2	50,8 x 152,4 x 2 152,7
d	4	50,8 x 152,4 x 317,5
e	7	50,8 x 152,4 x 2 089,2
f	4	50,8 x 152,4 x 298,5




Vérifiez minutieusement toutes les mesures d'espacement critique.


\* Le bois est plus petit que les tailles mentionnées. Les dimensions données concernent du bois de taille réelle standard. Les dimensions du bois peuvent varier. Vérifiez les dimensions avant les coupes et effectuez les ajustements appropriés si nécessaire. Les tailles de coupe fournies correspondent aux dimensions réelles.

# Pièces – Murs et Plancher







# Pièces – Toit, Surmontoirs et Fenêtres



# Pièces – Acier de Toiture




# Quincaillerie




**II**  
OMP000002  
Charnière de Porte  
x6

0480375 (x3) – Sac de Quincaillerie




**NN**  
Vis  
x315 (105 par sac)

Capuchon d'Adaptateur



**FFF**

0480493A – Sac de Quincaillerie




**JJ**  
Boulon Hexagonal  
x12




**LL**  
Écrou de Blocage  
x12

0480337 – Sac de Quincaillerie



**OO**


Vis  
x6



**PP**


Écrou de Blocage  
x6

Sac de Quincaillerie




**RR**

Easy Bolt  
x31



Easy Driver\*

0440990 – Joints de Fenêtre




**P**

x4


Quincaillerie illustrée à sa taille réelle (\*sauf indication contraire). Quincaillerie supplémentaire fournie. Pas toute utilisée.

# Pièces – Ensembles de Poignées et Loquets de Porte


## 0463795A – Ensemble de Poignée de Porte




## 0463797 – Ensemble de Loquet de Porte



## 0480370 – Sac de Quincaillerie




## 0480439A – Sac de Quincaillerie




Quincaillerie illustrée à sa taille réelle (\*sauf indication contraire). Quincaillerie supplémentaire fournie. Pas toute utilisée.


## Pré - Assemblage




En haut de la face intérieure de la porte de gauche (J), fixez le boulon coulissant à anneau en D (O) à l'aide de 4 vis (NN) dans les trous prévus à cet effet.




Au bas de la face intérieure de la porte de gauche (J), fixez le boulon coulissant à anneau en D (O) à l'aide de 4 vis (NN) dans les trous prévus à cet effet.




Placez le surmontoir avant (G) sur une surface plane, face vers le bas. Insérez 1 joint (P) dans la rainure autour de chaque ouverture de fenêtre. Posez 1 vitre (EE) sur chaque ouverture de fenêtre. Fixez les vitres à l'aide de 40 vis (NN).



Placez le surmontoir de gauche (L) sur une surface plane, face vers le bas. Insérez 1 joint (P) dans la rainure autour de l'ouverture de la fenêtre. Placez la vitre latérale (FF) sur l'ouverture de la fenêtre. Fixez la vitre à l'aide de 20 vis (NN). Répétez l'opération pour le surmontoir de droite (M).




Placez le surmontoir avant (G) face vers le bas sur une surface plane. Placez 1 poutrelle de tête (Y) dans chaque canal au-dessus et en dessous des ouvertures de fenêtre. Fixez les poutrelles (Y) à l'aide de 8 vis (NN). Placez l'adaptateur latéral court (CC) entre les fenêtres, avec l'extrémité plate vers le bas. Fixez l'adaptateur (CC) à l'aide de 4 vis (NN).




Placez le surmontoir arrière (H) face vers le bas sur une surface plane. Placez la poutrelle de tête restante (Y) dans le canal à l'arrière de la tête. Fixez la poutrelle (Y) à l'aide de 4 vis (NN). Placez le support (Z) au centre de la poutrelle, avec l'extrémité inférieure plate tournée vers le bas. Fixez le support (Z) à l'aide de 2 vis (NN).

# Assemblage




Poussez le plancher avant (A) et le plancher arrière (T) l'un contre l'autre et fixez-les à l'aide de 6 vis (NN).




Alignez la languette située en bas à droite du coin avant gauche (B) avec la fente située à l'avant du plancher (A). Abaissez le panneau dans la fente et verrouillez-le en place en le faisant glisser vers l'extérieur du plancher.

**Remarque :** Utilisez un maillet en caoutchouc pour « pousser » le coin avant gauche (E) en position verrouillée.



Inclinez le coin avant gauche (B) légèrement vers l'extérieur et pliez la charnière du coin.





Inclinez le coin avant gauche (B) pour le remettre en position verticale et alignez les languettes inférieures du côté gauche avec les fentes du plancher.

**Remarque :** Vous entendrez un clic lorsque la languette sera complètement enclenchée.


# 11

Avant de continuer, confirmez que le coin est carré (vue du haut) au niveau du plancher et que le panneau est aligné (vue latérale) avec le plancher.

Si ce n'est pas le cas, répétez les étapes 9 à 10 jusqu'à ce que le coin soit carré et le panneau, aligné.



# 12




Alignez les languettes situées au bas du panneau latéral (N) avec les fentes situées le long des planchers avant et arrière. Abaissez le panneau dans les fentes et verrouillez-le en place en le faisant glisser vers le coin avant.

**Remarque :** Utilisez un maillet en caoutchouc pour « pousser » le panneau latéral (N) en position verrouillée.




Fixez le panneau latéral à l'aide de 4 easy bolt (RR), en progressant du plancher vers le toit.


# 13




14




Répétez les étapes 8 à 13 pour les panneaux restants.



Placez le surmontoir avant (G) au-dessus de l'ouverture de la porte et insérez les deux languettes de support saillantes dans les logements situés dans les coins avant. Fixez le surmontoir avant à l'aide de 4 vis (NN).



Placez le surmontoir arrière (H) sur le mur arrière et insérez les quatre languettes saillantes dans les logements prévus dans le mur. Fixez le surmontoir arrière à l'aide de 8 vis (NN).




**CONSEIL :** Demandez à une autre personne de tenir le mur de l'intérieur

Placez le surmontoir gauche (L) sur les murs latéraux gauches.


Insérez la saillie située dans le coin arrière dans la fente du surmontoir arrière et appuyez sur le surmontoir latéral pour le maintenir en place. Insérez les deux saillies à l'avant du surmontoir latéral dans les fentes prévues à cet effet à l'extrémité du surmontoir avant et enfoncez-les dans les fentes. Fixez le surmontoir latéral à l'aide de 8 vis (NN).

Répétez l'opération pour le surmontoir de droite (M).




Placez un adaptateur latéral (BB) en position sur le côté droit de l'ouverture intérieure de la porte. Fixez-le avec 12 vis (NN). Placez 1 adaptateur latéral (BB) en position dans le coin arrière. Fixez-le avec 12 vis (NN).


**Remarque :** L'orientation critique du support est indiquée et utilisée dans les étapes suivantes. Répétez les étapes avec les 2 adaptateurs latéraux restants (BB) sur le côté gauche de la remise.



Fixez 1 adaptateur latéral (EEE) au mur latéral droit en le glissant par le haut. Soulevez légèrement l'adaptateur latéral pour enfoncer 1 capuchon d'adaptateur (FFF) au fond de l'adaptateur latéral. L'adaptateur latéral à capuchon doit reposer sur le plancher. Fixez-le avec 11 vis (NN). Répétez les étapes avec l'adaptateur latéral restant (EEE) et le capuchon (FFF) sur le côté gauche de la remise.


**19**

Placez le faîtage (DD) dans la partie supérieure des deux adaptateurs latéraux fixés au mur. Fixez à l'aide d'un boulon (JJ) et d'un écrou (LL) à chaque extrémité du faîtage.

**20**


Fixez 3 supports (Z) à l'avant du faîtage (DD) à l'aide de 2 vis (NN) chacun.

21



Placez 1 barre d'armature (AA) sur les adaptateurs latéraux et le support mural sur le mur arrière, le faitage et le surmontoir avant. Fixez les trois supports à l'aide d'un boulon (JJ) et d'un écrou (LL) chacun.

Répétez l'opération pour les 2 barres d'armature restantes (AA).




22




Alignez 1 panneau de toit (Q) avec le surmontoir de droite de manière à ce que les languettes du surmontoir s'alignent avec les cinq fentes du panneau de toit. Une fois le toit enclenché, faites-le glisser vers le mur arrière pour l'enclencher complètement.


**Remarque :** La large bande du toit fait face à l'avant.




Répétez l'étape 22 pour installer le reste du toit (Q) sur le côté gauche de la remise.




Fixez les panneaux de toit (Q) au sommet du surmontoir avant (G) à l'aide de 10 vis (NN).




Fixez les panneaux de toit (Q) au sommet du surmontoir arrière à l'aide de 10 vis (NN).



Fixez les barres d'armature (AA) au toit à l'aide de 14 vis (NN) chacun.




Placez la porte droite (K) à la verticale comme indiqué. Faites glisser 1 charnière de porte (II) sur chaque support de charnière. Tournez les charnières vers l'extérieur de la porte.




Avec les charnières de porte orientées comme indiqué, faites glisser une charnière sur chaque logement de charnière à l'intérieur du panneau avant droit.

**Remarque :** Utilisez un maillet en caoutchouc si nécessaire.




Fixez chaque plaque de charnière métallique à l'aide d'une vis (OO) et d'un écrou de blocage (PP).


Répétez les étapes 27 et 28 pour la porte gauche (J).




Insérez 2 vis (CCC) dans l'ensemble de loquet (XX) et à travers la porte droite. Tout en maintenant la plaque en place, fixez les vis à l'aide de 2 rondelles (AAA) et d'écrous de blocage (BBB).



Insérez 2 vis (CCC) dans la plaque de loquet gauche (WW) et à travers la porte gauche. Tout en maintenant la plaque en place, fixez chaque vis à l'aide de 2 rondelles (AAA) et d'écrous de blocage (BBB).



Depuis l'extérieur des portes, insérez les tiges des poignées de porte (VV) dans les trous des portes gauche et droite. À l'intérieur des portes, placez des rondelles (YY) sur chaque tige de poignée de porte et fixez chacune d'elles à l'aide d'une vis (ZZ).



Placez un cadenas (non fourni) sur le loquet de la porte pour bien sécuriser la remise.

**Remarque :** Pour conserver la garantie, le produit doit être verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé.







***SUNCAST***<sup>®</sup>

# SUNCAST®

## BMS7780EU Series

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

#### Tools Required



\*COLOR/STYLE MAY VARY  
BY MODEL NUMBER



Assistance required for assembly

MADE IN



U. S. A.



Scan QR Code for product assembly video.

# SUNCAST® MANUFACTURER'S WARRANTY

This Manufacturer's Warranty applies only to Suncast Products purchased in the UK, EU, and Switzerland.

Suncast® Corporation (Suncast) warrants to the original end-user owner (purchaser) of a Suncast product that the product will be free from defects in manufacturing or materials for the warranty period. The warranty is non-transferable and only valid to the original end-user owner (purchaser). This warranty only applies to defects that cause a failure in the form, fit, or function of the product. To determine the length of the warranty period for a particular Suncast product, please refer to the product's original Suncast label, packaging, manual, or website. If no warranty period is stated, then the warranty ends ninety (90) days after the original date of delivery. The warranty is only valid for new Suncast products. The warranty does not apply to items purchased in "open box", "like new", "used", "damaged" or like condition. The warranty is voided on items purchased on "clearance", sold as defective or deficient, and floor models or items assembled or used for demonstration or display purposes. Suncast reserves the right to require photographic proof of defect and other relevant information. The warranty is voided by nonconformance with the product's manual, guides, warnings, foundational requirements, or other instructions for assembly and use.

To make a warranty claim, the original end-user owner (purchaser) must submit the claim to Suncast within the product's warranty period and provide proof of purchase along with a full description of the failure or defect and photos of the area of concern. Proof of purchase must include the identification of the product, place of purchase, purchase price and purchase date. The claim can be submitted online at [support.suncast.com](http://support.suncast.com). To find a warranty representative in your region, visit [www.suncast.com/international](http://www.suncast.com/international).

The warranty excludes any defect, failure, or damage arising from ordinary wear and tear, natural aging, discoloration, weathering, sunlight fading, rust, staining, wildlife or household pets, use of third party products, product disassembly, or unauthorized repair, unusual or excessive (high or low) temperatures, reflected sun rays, winds, other weather conditions or acts of nature (including but not limited to, hail, storms, flood, fire, and incidental or consequential damages).

The warranty is voided by any of the following: painting; sandblasting (and use of other abrasives); harsh chemicals; product modifications; industrial or commercial use; misuse; abuse; intentional or reckless acts; improper assembly, handling, or other use not in accordance with guidance, recommendations, and restrictions as provided in the product user manual; or other than normal use intended by Suncast.

**For all Outdoor Storage Sheds:** To be eligible for and maintain warranty coverage, the product must be assembled on a foundation as outlined in the product's assembly manual and properly anchored to such foundation. *Also, at any time the unit is not in use*, the doors must be closed and latched with the latching devices supplied and *secured with a padlock*. Left and right doors may have different latches, and both must be engaged. Failure to comply will void the warranty. Provided the previously mentioned requirements are met, all Suncast outdoor storage sheds are rated to withstand winds up to 100 kph.

Suncast will in its sole discretion repair or replace only the parts that have failed due to a manufacturing or materials defect. In the unlikely event Suncast determines the entire unit will need to be replaced, Suncast will in its sole discretion either replace the product or refund the original purchase price depreciated on a straight-line basis calculated by the time of ownership divided by the length of the warranty. Replacement parts may not be identical but will be of equal or greater quality.

The statutory warranty rights of the purchaser against the seller of the Suncast products shall remain unaffected by this manufacturer's warranty.



## Before you Begin...

- **Site preparation and foundation construction are required for this shed and must be completed prior to assembly.** Begin by selecting one of the two approved foundation options outlined in this manual and follow the specifications. The foundation options provided offer the best long-term support for your shed. **Warranty requires foundation.**
- **If you are inexperienced with site preparation or foundation construction,** it is strongly recommended to reach out to your local hardware store or seek the expertise of a professional.
- **Using the parts index included,** carefully open all boxes to verify parts are present. **Return parts to original boxes** until you are ready to begin assembly.
- **Read ALL instructions and caution statements prior to assembly.** This product contains parts that are used in different orientations to construct the shed. Failure to follow instructions could prevent correct assembly or result in damage to parts. Please take note of the icons used within this manual to indicate where special attention is required.



A power drill may be used.  
(A screwdriver may also be used).



Only a screwdriver should be used.



## Assembly Day Tips

- Do not attempt to assemble product during inclement weather.
- Set aside an appropriate amount of time to completely assemble shed. An incomplete shed assembly may pose a safety hazard.
- Make sure you have assistance nearby to lift and secure parts in place.
- Do not use a torque wrench or hand drill to tighten easy bolts. Use provided easy driver **ONLY**.
- Suncoast provides extra hardware for small fasteners for customer convenience. In some cases, there will be extra small fasteners once the assembly is complete.



## Care and Maintenance

- At regular intervals, inspect your shed to confirm assembly integrity has been maintained.  
**Repair or replace broken parts immediately.**
- Periodically check that the location you have chosen to set your shed is still level.
- Keep roof clean of snow and leaves.
- To maintain the look of your product, we recommend cleaning it at regular intervals with mild soap and water. Do not use caustic cleaners, or stiff bristle brushes. Failure to perform cleaning at regular intervals could result in permanent staining of the plastic. This type of damage is not covered under warranty.



## Caution

- Power tools can apply excessive torque resulting in damage to the product. If you choose to use a power drill to assemble the product, Suncast recommends using a variable speed, cordless drill with a variable clutch set at the lowest setting. Suncast makes no guarantee that following this recommendation will prevent damage to the product. Damage to parts due to over-torque are not covered under Suncast's limited warranty.
- Shed not intended for storage of flammable, caustic or corrosive materials.
- Shed not intended for habitation or for use by children.
- Do not stand, sit, or store items on the storage shed roof.
- Do not place near objects that are hot or can become hot.
- Heavy articles should not be leaned against the walls, as this may cause panel distortion and permanent damage.
- This kit contains parts with sharp edges. Please be careful when handling, use of work gloves is recommended.
- When drilling through metal, beware of burrs, shavings and other sharp edges. Safety glasses are strongly recommended.
- Do not place in areas near highly reflective surfaces (Note: Low-E windows are more reflective than standard windows and may affect the longevity of the product).
- Product is water resistant and not waterproof. Locate unit away from gutter and down spouts for optimal performance.
- Suncast is not responsible for any damage or property loss caused by weather, misuse, incorrect site preparation, improper foundation, or improper assembly. Visit [www.suncast.com/warranty](http://www.suncast.com/warranty) for a full list of warranty limitations.
- When product is not in use, all doors should be closed with latching devices engaged and secured with a padlock. Refer to the end of this manual for padlock specifications.

## Site Preparation

### Important:

- **Site preparation is critical, and must be completed prior to foundation construction. If the surface is not properly leveled and flat, the shed will not assemble correctly and may cause damage to the product.**
- **Use an appropriately sized level to validate that both the site and foundation are square, flat, and level.**

### Site Preparation:


1. When choosing a location for your shed, consider factors like sun exposure, drainage, wet areas, and proximity to other structures.
2. Consult your local authorities for building codes, covenants, or required permits.
3. Before any digging, check with local utilities to determine location of buried cables, pipes, etc.
4. Prepare site by grading and compacting to create a flat, level surface for the foundation.
5. The ground beyond the foundation site should slope away to provide adequate drainage.
6. Choose which type of foundation (concrete slab or wood platform) and follow the specifications provided.

# Foundation Construction Specifications

Materials NOT supplied with Shed


## Construction: Concrete Slab

- Construct a single concrete slab, at least 101.6 mm thick.
- The use of reinforcement bar is recommended.
- Check foundation in both directions to make sure it is level before constructing the shed.
- A vapor barrier (optional) may be applied over the foundation to prevent excessive condensation. Follow local building codes.
- Measurements provided are the minimum requirements to safely support this model.



## Anchoring (complete AFTER assembly):


- Shed must be secured to the concrete slab with anchoring hardware. 8 masonry anchors and washers are required. Visit [www.suncast.com](http://www.suncast.com) for hardware recommendations.
- Anchoring hardware not included.



Anchor example


## Construction: Wood Platform

- Use pressure treated, exterior grade lumber (47 x 150 mm).
- Set the platform on deck blocks or footings. *Note: Additional deck blocks may be required based on the soil quality in your location.*
- Check foundation in both directions to make sure it is level before constructing the shed.
- Follow the included critical spacing measurements and material list. Measurements provided are the minimum requirements to safely support this model.



## Anchoring (complete AFTER assembly):


- Shed must be secured to the wood platform with anchoring hardware. 8 lag bolts and washers are required. Visit [www.suncast.com](http://www.suncast.com) for hardware recommendations.
- Be sure shed is orientated correctly so that it lines up with the under structure of the platform.
- Anchoring hardware not included



Anchor example

# Wood Platform Critical Spacing and Materials List

Materials **NOT** supplied with Shed




## Wood Platform Materials List


Item	Qty	Size (mm)
a	1	946,2 x 2152,7 x 19,1
b	1	1219,2 x 2152,7 x 19,1
c	2	50,8 x 152,4 x 2152,7
d	4	50,8 x 152,4 x 317,5
e	7	50,8 x 152,4 x 2089,2
f	4	50,8 x 152,4 x 298,5

Check all critical spacing measurements carefully


\*Dimensional lumber is actually smaller than noted sizes. Dimensions given presume standard actual size lumber. Lumber dimensions can vary, check dimensions before cutting and make appropriate adjustments if necessary. Cut sizes provided are actual size.




# Parts - Walls and Floor




# Parts - Doors




# Parts - Roof, Headers and Windows



# Parts - Roof Steel



# Hardware



II

OMP000002  
Door Hinge  
x6


0480375 (x3) – Hardware Bag



NN


Screw  
x315 (105 per bag)

Adapter Cap




FFF

0480493A – Hardware Bag



JJ


Hex bolt  
x12



LL


Locking nut  
x12

0480337 – Hardware Bag



00


Screw  
x6



PP


Locking Nut  
x6

Hardware Bag




RR

Easy Bolt  
x31



\*Easy Driver

0440990 – Window Gaskets




P

x4


Hardware shown at actual size (\*unless otherwise noted). Extra hardware provided. Not all are used.

# Parts - Door Handle and Door Latch Kits


## 0463795A – Door Handle Kit




## 0463797 – Door Latch Kit



## 0480370 – Hardware bag




## 0480439A – Hardware bag




Hardware shown at actual size (\*unless otherwise noted). Extra hardware provided. Not all are used.


# Pre-Assembly




At top interior side of left door (J), attach D-ring slide bolt (O) with 4 screws (NN) through provided holes.




At bottom interior side of left door (J), attach D-ring slide bolt (O) with 4 screws (NN) through provided holes.




Place front header (G) on flat surface, facing down. Insert 1 gasket (P) into the groove around each window opening. Lay 1 window pane (EE) over each window opening. Secure window panes with 40 screws (NN).



Place left side header (L) on flat surface facing down. Insert 1 gasket (P) into groove around window opening. Place side window pane (FF) over window opening. Secure window pane with 20 screws (NN). Repeat for right side header (M).




Place front header (G) face down on flat surface. Place 1 header beam (Y) in each channel above and below the window openings. Secure Beams (Y) with 8 screws (NN). Place short side adapter (CC) between windows with the flat bottom end facing down. Secure adapter (CC) with 4 screws (NN).




Place rear header (H) face down on flat surface. Place remaining header beam (Y) in channel on back of header. Secure beam (Y) with 4 screws (NN). Place support bracket (Z) at center of beam with the flat bottom end facing down. Secure bracket (Z) with 2 screws (NN).

# Assembly




Push front floor (A) and rear floor (T) together and secure with 6 screws (NN).




Align tab on bottom right side of left front corner (B) with slot on front floor (A). Lower panel into slot and lock in place by sliding panel toward outside of floor.

**Note:** Use a rubber mallet to "push" left front corner (B) into locked position.



Tip left front corner (B) outward slightly and bend corner hinge.





Tip left front corner (B) back to vertical position and align lower tabs on right side with slots in floor.

**Note:** You will hear a snap when tab is fully engaged.


# 11

Before proceeding, make sure corner is square (top view) where it meets the floor and that panel is flush (side view) with floor.


If not, repeat Steps 9-10 until square and flush.




# 12



Align tabs on bottom of side panel (N) with slots along front and rear floors. Lower panel into slots and lock in place by sliding panel toward front corner.


 **Note:** Use a rubber mallet to “push” side panel (N) into locked position.

# 13




Secure side panel with 4 easy bolts (RR), working from floor to roof.


14




Repeat steps 8-13 for remaining panels.




Place front header (G) over door opening and fit two protruding support tabs into pockets in front corners. Secure front header with 4 screws (NN).



Place rear header (H) over back wall and fit the four protruding tabs into pockets provided in wall. Secure rear header with 8 screws (NN).




 **TIP:** Have a second person hold wall from inside

Place left side header (L) over left side walls.


Insert the protrusion at the rear corner into the slot in the rear header and press down on the side header to secure in position. Insert the two protrusions at the front of the side header into the slots provided on the end of the front header and press down into slots. Fasten the side header with 8 screws (NN).

Repeat for right side header (M).




Place one side adapter (BB) in position on right side of interior door opening. Secure with 12 screws (NN). Place 1 side adapter (BB) in position on back corner. Secure with 12 screws (NN).

**Note:** Critical Orientation of bracket is shown and used in next steps. Repeat steps with the remaining 2 side adapters (BB) on left side of the shed.




Attach 1 side adapter (EEE) to right side wall by sliding it in place from above. Raise side adapter slightly to press 1 adapter cap (FFF) to the bottom of the side adapter. The capped side adapter should rest on the floor. Secure with 11 screws (NN). Repeat steps with the remaining side adapter (EEE) and cap (FFF) on left side of the shed.

19




Place ridge beam (DD) into top of the two wall mounted side adapters. Secure with 1 bolt (JJ) and nut (LL) at each end of the ridge beam.

20




Attach 3 support brackets (Z) to the front of the ridge beam (DD) using 2 screws (NN) each.

21




Place 1 truss leg (AA) over the side adapters and support bracket on the back wall, ridge beam, and the front header. Secure into the three brackets with 1 bolt (JJ) and nut (LL) each.

Repeat for the remaining 2 truss legs (AA).




22




Line up 1 roof panel (Q) with the right side header so the tabs on the header align with the five slots in the roof panel. Once the roof is engaged, slide the roof toward the back wall to fully engage.


**Note:** The wide band on the roof faces front.




Repeat step 22 to install remaining roof (Q) on the left side of the shed.




Secure roof panels (Q) to the top of the front header (G) using 10 screws (NN).




Secure roof panels (Q) to the top of the back header using 10 screws (NN).



Secure truss legs (AA) to roof with 14 screws (NN) each.




Stand right door (K) upright as shown. Slide 1 door hinge (II) onto each hinge mount. Rotate hinges to outside of door.




With door hinges orientated as shown, slide 1 hinge over each hinge receptacle on inside of right front panel.

**Note:** Use a rubber mallet if necessary.




Secure each metal hinge plate with 1 screw (OO) and locking nut (PP).


Repeat steps 27-28 for left door (J).




Insert 2 screws (CCC) into latch assembly (XX) and through right door. While holding plate in place, secure screws with 2 washers (AAA) and locking nuts (BBB).



Insert 2 screws (CCC) into left latch plate (WW) and through left door. While holding plate in place, secure each screw with 2 washers (AAA) and locking nuts (BBB).



From the outside of doors, insert door handle (VV) stems into holes of left and right doors. On inside of doors, place washers (YY) on each door handle stem, and secure each with 1 screw (ZZ).



Attach a padlock (not provided) to door latch, to properly secure shed.

**Note:** To maintain warranty coverage, the product should be locked at all times when not in use.





***SUNCAST***<sup>®</sup>